



- GB Warning!** Use the microwave bottom glass plate only with microwave function.
- DE Warnung!** Verwenden Sie die untere Glasplatte der Mikrowelle nur zusammen mit der Mikrowellenfunktion.
- FR Avertissement !** N'utilisez le plateau en verre du micro-ondes qu'avec la fonction micro-ondes.
- IT Avvertenza!** Usare il piatto inferiore del microonde solo con la funzione microonde.
- DK Advarsel!** Brug kun glaspladen ved mikrobølgeeffekt.
- NO Advarsel!** Bruk kun bunn tallerkenen med mikrobølgefunksjon.
- FI Varoitus!** Käytä mikroaaltouunin alustan lasilevyä ainoastaan mikroaaltotoiminnolla.
- SE Varning!** Använd endast mikrovågsugnsens glasplatta med mikrovågsugnsfunktionen.
- IS Viðvörðun!** Notaðu glerplötuna á botni örbylgjuofnsins aðeins með örbylgjuaðgerð.
- PT Aviso!** Utilize o prato de vidro do microondas apenas com a função de microondas.
- ES Advertencia!** Utilice el plato inferior de cristal para microondas exclusivamente con la función de microondas.
- GR Προειδοποίηση!** Χρησιμοποιείτε το γυάλινο πιάτο των μικροκυμάτων μόνο με τη λειτουργία μικροκυμάτων.
- NL Waarschuwing!** Gebruik de glazen bodemplaat van de magnetron alleen met de magnetronfunctie.
- PL Ostrzeżenie!** Używać dolnej szklanej płyty kuchenki mikrofalowej wyłącznie podczas korzystania z funkcji mikrofal.
- TR Uyarı!** Mikrodalgalı alt cam plakayı, yalnızca mikrodalgalı fonksiyonu ile kullanın.
- RU Внимание!** Используйте стеклянное основание для микроволновой обработки только для функции микроволновой обработки.
- SK Výstraha!** Spodný sklenený tanier mikrovlnnej rúry používajte iba s funkciou mikrovln.
- LT Išpėjimas!** Mikrobangų krosnelės apatinę stiklinę lėkštę naudokite tik su mikrobangų funkcija.
- CZ Varování!** Skleněný talíř mikrovlnné trouby používejte pouze u mikrovlnné funkce.
- HU Figyelmeztetés!** A mikrohullámú sütő üvegtányéjárt kizárólag mikrohullámú funkcióval használja.
- BG Предупреждение!** Използвайте долната микровълнова стъклена плоча само по предназначение.
- RO Avertisment!** Folosiți farfuria de sticlă de la baza cuptorului cu microonde doar cu funcția microonde.
- HR Upozorenje!** Donju staklenu ploču mikrovalne pećnice koristite samo s funkcijom mikrovalne pećnice.
- SI Opozorilo!** Spodnjo stekleno ploščo v mikrovlnni pečici uporabljajte samo s funkcijo mikrovalov.
- RS Upozorenje!** Koristite mikrotalasnu staklenu donju ploču samo sa funkcijom mikrotalasa.
- EE Hoiatus!** Kasutage mikrolaineahju klaasist alust ainult koos mikrolainefunktsiooniga.
- LV Brīdinājums!** Izmantojiet mikroviļņu krāsns stikla paplāti tikai kopā ar mikroviļņu funkciju.

**AR تحذير!** استخدم اللوح الزجاجي السفلي للميكروويف فقط مع خاصية الميكروويف.