

VARDAGEN

Design Wiebke Braasch



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
中文	6
繁中	7
한국어	8
日本語	9
BAHASA INDONESIA	10
BAHASA MALAYSIA	12
عربی	14
ไทย	15

Cleaning

- Before using this product for the first time, wash it by hand and dry carefully.
- Always wash the product by hand after use.
- Do not use steel wool or anything that may scratch the coating. Dishwasher detergent can affect the surface.
- The base is slightly concave when cold, but expands to flatten out when heated. Always leave the product to cool before cleaning it. This allows the base to resume its shape and helps to prevent it from becoming uneven with use.

Good to know

- This cookware is suitable for use on all types of hobs and in the oven.
- When using the cookware on an induction hob, for best performance use it on an induction zone that has the same diameter as the cookware.
- Bear in mind that the handles get hot when the cookware is in use. Always use pot holders when moving the cookware and lifting the lid.
- Never let the cookware boil dry, because the base becomes skew when overheated.
- Always lift the cookware when moving it on a glass ceramic hob to avoid the risk of scratching the hob.
- Use the cookware on a hob of the same or smaller diameter to save energy.

- If you have any problem with the product, please, contact your nearest IKEA store/Customer Service or see www.ikea.com.

清洁保养

- 第一次使用本产品之前，仔细用手清洗并晾干。
- 使用后务必用手清洗。
- 不要使用钢丝球或任何可能刮划涂层的洁具。洗碗机清洁剂也会损伤产品的表面。
- 冷却时，锅底略微凹陷，但在加热时则恢复平整。一定要待锅体冷却后再清洗。这可让锅底恢复形状并有助于防止锅底在使用中变形。

使用须知

- 此款锅具适用于各类炉灶，也可用于烤箱。
- 在电磁炉上使用此款锅具时，电磁感应区与锅具的直径一致，才能达到最佳效果。
- 注意：使用时，锅柄可能会烫手！移动锅具或揭开锅盖时请务必使用锅垫。
- 不要让锅具干煮，因为加热过度可能会导致锅底弯曲变形。
- 在玻璃陶瓷炉上移动锅具时请始终将锅抬起，避免划伤陶瓷炉。
- 在同等或较小直径的炉灶上使用此款锅具可以节能。
- 如有任何产品相关问题，请联系附近的宜家商场/顾客服务部，或访问www.ikea.cn。

清潔說明

- 第一次使用產品前，小心用手清洗擦乾。
- 使用後一定要清洗產品。
- 不可使用鋼絲絨或任何會刮傷表面的用具。洗碗精會影響表面。
- 降溫時底部會稍微凹下去，但加熱後就會展平。
清潔前一定要使產品降溫。如此可讓底部恢復原狀，以免使用時會不平穩。

使用須知

- 此鍋具適用於所有爐具和烤箱。
- 在電磁爐上使用時，可在與鍋具直徑相同的加熱區使用鍋具，以發揮最佳性能。
- 在烹煮過程中，鍋具會變燙。移動鍋具和拿起鍋蓋時，務必使用隔熱墊。
- 不可讓鍋具空燒，以免鍋底因過熱而變形。
- 在電陶爐上移動鍋具時，須拿起鍋具，以免刮傷爐具。
- 可在相同或較小直徑的爐具上使用鍋具，以節省能源。
- 如對產品有任何問題，請洽詢服務人員。

세척

- 처음 사용하기 전에 제품을 씻어 헹구고 잘 말려주세요.
- 사용후 반드시 손으로 세척해 주세요.
- 표면에 상처를 내는 철수세미는 사용하지 마세요. 식기세척기 세제도 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 바닥면은 차가울 때 살짝 오목해질 수 있으나 열이 닿으면 다시 평평해집니다. 제품이 식은 다음에 세척하세요. 그래야 바닥이 본래의 형태로 돌아오고 사용으로 인한 변형을 방지할 수 있습니다.

알아두면 좋은 정보

- 이 제품은 모든 종류의 레인지와 오븐에서 사용이 가능합니다.
- 인덕션 화구의 크기와 제품 바닥 면적이 같을 때 가장 효과적으로 조리할 수 있습니다.
- 제품 사용 중에는 손잡이가 뜨거워지니 주의하세요. 제품을 옮기거나 뚜껑을 여닫을 때는 반드시 냄비장갑을 사용하시기 바랍니다.
- 음식물을 지나치게 졸이면 바닥이 과열로 휘어질 수 있으니 주의하세요.
- 유리 세라믹 레인지에서 사용할 때는 반드시 제품을 들어서 옮겨야 표면이 긁히는 것을 방지할 수 있습니다.
- 인덕션 화구의 크기가 제품 바닥 면적보다 작거나 같으면 에너지를 절약할 수 있습니다.
- 제품 사용 중 이상이 있는 경우 IKEA 스토어나 고객서비스 부서 혹은 www.ikea.com에 방문하시기 바랍니다.

お手入れ方法

- この製品を初めてご使用になる前に、手洗いしてから、よく乾かしてください。
- ご使用後は必ず手洗いしてください。
- スチールたわしなど表面を傷つける可能性のあるものは使わないでください。食器洗い乾燥機用の洗剤も表面を傷める場合があります。
- 使用前は、鍋の底はややへこんでいますが、加熱すると平らになります。調理器具は冷めてから洗ってください。底の形が元に戻り、変形が防げます。

お役立ち情報

- この調理器具はあらゆるタイプのコンロで使用でき、オーブンにも対応しています。
- IHコンロを使用する場合は、熱効率を高めるため調理器具の底と同じ直径のコンロを使用してください。
- 使用中は取っ手が熱くなるのでご注意ください。調理器具を移動したり、ふたを開けるときは、必ず鍋つかみをご使用ください。
- 絶対に空焚きしないでください。過熱により底がゆがみます。
- ラジエントヒーターの上で調理器具を移動するときは、コンロを傷つけないよう必ず持ち上げてください。
- 調理器具の底の直径と同じか小さめのコンロを使うと省エネになります。
- 本製品に不都合がある場合は、お近くのイケアストアのカスタマーサービスにご連絡いただくか、www.ikea.comをご参照ください。

Pembersihan

- Sebelum menggunakan pertama kali menggunakan produk ini, cucilah dengan tangan dan keringkan dengan hati-hati.
- Sentiasa cuci produk dengan tangan setelah penggunaan.
- Jangan gunakan sabut baja atau produk dari bahan yang dapat merusak lapisan pelindung. Pembersih mesin cuci piring dapat merusak lapisan.
- Dasar akan mencekung bila dingin, tetapi akan manjadi rata ketika dipanaskan. Senantiasa biarkan produk dingin sebelum dibersihkan. Ini memungkinkan dasar kembali bentuk dan menghindari terjadinya keadaan yang tidak diinginkan.

Informasi Tambahan

- Peralatan masak ini cocok digunakan untuk segala jenis kompor dan oven.
- Agar maksimal, gunakan kompor berdiameter sama dengan peralatan masak.
- Mohon diingat bahwa gagang semakin panas saat panci dipakai. Selalu gunakan penahan panas ketika memindahkan panci atau mengangkat penutup.
- Jangan biarkan peralatan masak mendidih sampai kering sehingga dasar miring karena terlalu panas.
- Selalu angkat peralatan masak saat memindahkannya pada kompor keramik kaca untuk menghindari risiko tergores di kompor.

- Gunakan peralatan masak pada kompor yang memiliki diameter sama atau lebih kecil untuk menghemat energi.
- Jika membutuhkan bantuan, silakan hubungi toko IKEA/Layanan Pelanggan atau kunjungi www.ikea.co.id.

Pembersihan

- Sebelum menggunakan produk ini untuk kali pertama, basuh dengan basuhan tangan dan keringkan dengan sempurna.
- Sentiasa basuh produk dengan basuhan tangan selepas digunakan.
- Jangan gunakan pengosok periuk atau sebarang produk yang boleh mencalarkan lapisan. Sabun mesin basuh pinggan boleh memberi kesan pada permukaan.
- Dasarnya adalah agak cekung bila sejuk, tetapi mengembang dan rata bila dipanaskan. Sentiasa biarkan produk sejuk sebelum membersihkannya. Ini membolehkan dasar kembali ke bentuk asalnya dan membantu mengelakkannya daripada menjadi tidak rata bila digunakan.

Untuk manfaat

- Perkakas masak ini sesuai digunakan di atas semua jenis hob dan di dalam ketuhar.
- Untuk mendapatkan hasil terbaik, semasa menggunakan perkakas masak ini di atas hob aruhan, guna ia di atas zon aruhan yang berdiameter sama seperti perkakas masak.
- Perlu diingat bahawa tangkai akan menjadi panas apabila perkakas masak sedang digunakan. Sentiasa guna pemegang periuk apabila mengalih perkakas masak dan mengangkat penutup.

- Jangan biarkan perkakas masak mendidih kering, kerana dasar akan menjadi sengit jika terlebih panas.
- Sentiasa angkat perkakas masak apabila mengalihnya ke atas hob seramik kaca untuk mengelakkan risiko hob tercalar.
- Guna perkakas masak di atas hob berdiameter sama atau lebih kecil untuk menjimatkan tenaga.
- Jika anda ada sebarang kemasukan tentang produk, sila hubungi gedung IKEA terdekat anda/Khidmat Pelanggan atau layari www.ikea.com.

التنظيف

- قبل إستعمال المنتج للمرة الأولى، إغسليه باليد وحففيه بعناء.
- دائمًا قومي بغسيل المنتج يدوياً بعد الإستعمال.
- لا تستخدمي الصوف المعدني أو أي شيء يمكن أن يخدش الطبقة الخارجية. سوائل التنظيف في غسالات الأطباق يمكنها أن تؤثر في السطح.
- القاعدة تكون مقعرة قليلاً عندما تكون باردة، لكنها تتمدد لتصبح منبسطة عند تسخينها. قومي دائمًا بترك المنتج ليبرد قبل تنظيفه. هذا يسمح للقاعدة لتستعيد شكلها ويساعد على منعها من ألا تصبح نستوية عند الإستعمال.

من المفيد معرفته

- هذه الآنية ملائمة للاستخدام على جميع أنواع الموقد والأفران.
- عند استخدام الآنية على موقد حث حراري، ضعيها على موقد له نفس قطر الآنية حتى تحصلي على أفضل النتائج.
- ضعي في اعتبارك أن الأيدي تصبح ساخنة أثناء استخدام الآنية في الطهي. استخدمي دائمًا حاملات القدور عند تحريكها أو عند رفع الغطاء.
- لا تدعى الآنية تغلي وهي جافة لأن ذلك يؤدي إلى تلف القاعدة عند التسخين المف躬.
- ارفعي دائمًا الآنية عندما تقومين بتحريكها على موقد سيراميك زجاجي حتى لا يتعرض الموقد للخدش.
- يمكنك توفير الطاقة بوضع الآنية على موقد له نفس القطر أو أقل منه.
- إذا كان لديك أي مشكلة مع المنتج، فضلاً، اتصل بأقرب معرض إيكيا/خدمة العملاء أو زوري موقعنا www.ikea.com.sa.

การทำความสะอาด

- ล้างและเช็ดเครื่องครัวให้แห้ง ก่อนนำไปใช้งานครั้งแรก
- ควรล้างด้วยมือเท่านั้น
- อย่าใช้ไขขัดที่มีความคม หรืออุปกรณ์อื่นที่อาจชุดขีดผิวเครื่องครัวเป็นรอย
- โลหะจะหดตัวเล็กน้อยเมื่อได้รับความเย็น และขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน จึงควรปล่อยให้เครื่องครัวเย็นลงก่อนที่จะล้างทำความสะอาด เพื่อช่วยให้โลหะกลับคืนรูปดังเดิม และป้องกันไม่ให้ผิวขรุขระเมื่อใช้งานครั้งต่อไป

ข้อควรรู้

- ใช้ได้กับเตาทุกชนิดรวมถึงเตาอบ
- เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อใช้กับเตาแม่เหล็ก ควรเลือกหัวเตาที่มีขนาดเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหม้อ
- ขณะใช้หม้อ มือจับจะร้อนด้วยเช่นกัน ควรใช้ผ้าหรือถุงมือจับของร้อนทุกครั้งที่ยกหม้อหรือเปิดฝา
- ห้ามต้มน้ำหรืออาหารทึบไว้จนหม้อแห้ง เพราะก้นหม้อจะเสียรูปเมื่อได้รับความร้อนมากเกินไป
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหม้อบนเตาเซรามิก ให้ใช้วิธียกแทนการเลื่อน เพื่อป้องกันเตาเซรามิกเป็นรอย
- เลือกใช้เตาที่หัวเตามีขนาดเท่าหรือเล็กกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหม้อ เพื่อประหยัดพลังงาน
- หากพบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่สโตร์อิเกียใกล้บ้านคุณ หรือดูคู่มือการใช้งานได้ที่ www.ikea.com

AA-2099698-2
© Inter IKEA Systems B.V. 2018