

## ENGLISH

Lantern for block candle

### IMPORTANT!

Use only 1 single wick block candle with a maximum height of 25 cm (9 ¾") and a maximum diameter of 8 cm (3 ¼").

Not intended for hanging.

### IMPORTANT!

The lantern can get hot. Place it on a fireproof, heat-resistant material, a safe distance away from combustible materials. Never leave a lit candle unattended. Do not drop any objects, incl. matches, on the candle. Extinguish by snuffing out the flame.

## 中文

块状蜡烛专用烛灯

### 重要提示！

仅适用 1 个单芯阔形蜡烛，蜡烛的最大高度不超过 25cm (9¾ 英寸)，最大直径不超过 8cm (3¼ 英寸)。

不可悬挂。

### 重要事项！

灯具会变热。将它放在远离易燃材料的防火、耐热材料上。禁止将点燃的蜡烛置于无人看管之下。不要将包括火柴在内的任何物品掉落在蜡烛上。以熄灭火焰的方式熄灭蜡烛。



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## 繁中

塊狀蠟燭燭台

### 重要資訊！

只能使用一個一芯塊狀蠟燭(最高高度25公分·最大直徑8公分)。

請勿懸掛使用。

### 重要訊息！

由於提燈會變熱·請將提燈懸掛或放置於防火耐熱材質上·與可燃物質保持安全距離·離開時不可留下點燃中的蠟燭·不可將任何物品丟在蠟燭上·包括火柴·請弄熄燭火。

## 한국어

양초 랜턴

### 중요!

심지가 1개 있는 양초1을 사용하세요. 사용 가능한 최고 높이는 25cm(9 ¾"), 최대 지름은 8cm(3 ¼")입니다.

걸이용으로 사용하지 마세요.

### 중요!

랜턴은 사용 시 매우 뜨거워 집니다. 내화, 내열성 받침 위에 올려 놓고, 가연성 재질로부터 안전한 거리에 두세요. 불이 붙은 초를 방지하지 마세요. 초 위에 성냥을 비롯한 어떠한 물건도 떨어뜨리지 마세요. 불꽃은 뒤에서 꺼 주세요.

## 日本語

ブロックキャンドル用ランタン

### 重要!

高さ 25cm (9 ¾ インチ) 以下、直径 8cm (3 ¼ インチ) 以下のブロックキャンドル (芯 1 本) を 1 つだけ使用してください。

吊り下げて使用することはできません。

### 重要!

ランタンは熱くなります。耐火・耐熱性素材の上に置いてください。燃えやすいものを近くに置かないでください。火を灯している間はそばを離れないでください。マッチの燃え殻などをキャンドルの上に落とさないでください。火を消すときはキャンドル火消しなどを使い、安全な方法で消してください。

## BAHASA INDONESIA

Lanteras untuk lilin balok

### PENTING!

Gunakan hanya 1 lilin blok satu sumbu dengan tinggi maksimal 25 cm (9 3/4") dan diameter maksimal 8 cm (3 1/4").

Tidak ditujukan untuk digantung.

### PENTING!

Lanteras dapat menjadi panas. Tempatkan pada bahan tahan api, tahan panas, pada jarak aman jauh dari bahan mudah terbakar. Jangan pernah meninggalkan lilin menyala tanpa pengawasan. Jangan menjatuhkan benda apapun pada lilin, termasuk korek api. Padamkan dengan meniup sumbu api.

## BAHASA MALAYSIA

Lanteras untuk lilin blok

### PENTING!

Guna hanya lilin blok 1 sumbu dengan ketinggian maksimum 25 cm (9 3/4") dan diameter maksimum 8 cm (3 1/4").

Bukan untuk digantung

### PENTING!

Lanteras boleh menjadi panas. Letakkannya pada bahan kalis api, tahan haba, dan jauhkan daripada bahan mudah terbakar. Jangan biarkan lilin menyala tanpa seliaan. Jangan jatuhkan sebarang objek, termasuk mancis pada lilin. Padamkan lilin dengan memadamkan api pada sumbu.

## عربي

مشكاة لقالب شمع

### هام!

أستخدمي قالب شمع واحد فقط إرتفاعه الأقصى 25 سم (9 3/4 بوصة) وقطره الأقصى 8 سم (3 1/4 بوصة).

غير مخصص للتعليق.

### هام:

يمكن للمبة أن تصبح ساخنة, ضعها في مكان ضد الحريق ومقاوم للحرارة وعلى بعد مسافة كافية من المواد القابلة للاحتراق. لا تترك أي شمعة مشتعلة بجوارها. لا تلقي بأي جسم على الشمعة بما فيه الكبريت. للإطفاء, قم بتبييد اللهب.

## ไทย

โคมใส่เทียนแท่ง

### ข้อความสำคัญ

ใช้ใส่เทียน 1 ใส่วเทียนที่มีความสูงไม่เกิน 25 ซม. (9.75 นิ้ว) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 8 ซม. (3.25 นิ้ว) 1 เล่มเท่านั้น

ห้ามแขวนหรือห้อย

### สำคัญ

โคมอาจร้อนขณะใช้ ให้วางโคมไว้บนวัสดุกันร้อนและทนไฟ และวางให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ ห้ามจุดเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่เด็ดขาด อย่าทิ้งไม้ขีดไฟ หรือสิ่งอื่นลงบนเปลวเทียน และดับเทียนให้สนิท