

ID

HK

SMAKSAK



Design and Quality
IKEA of Sweden



BAHASA INDONESIA

Untuk Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk IKEA, silakan merujuk ke www.IKEA.com dan pilih toko lokal Anda untuk nomor telepon dan jam buka.



中文

如需 IKEA 特約授權服務中心的詳細資訊，請參閱 www.IKEA.com 並選取您的當地店家，以取得電話號碼與營業時間。

BAHASA	
INDONESIA	4
中文	32

Daftar Isi

Informasi keselamatan	4	Fungsi tambahan	17
Panduan keselamatan	7	Petunjuk dan saran	18
Pemasangan	10	Merawat dan membersihkan	26
Deskripsi produk	11	Penyelesaian masalah	27
Panel kontrol	11	Data teknis	29
Sebelum penggunaan pertama	12	Kepedulian lingkungan	29
Penggunaan Sehari-hari	13	GARANSI IKEA	29
Fungsi jam	15		
Menggunakan aksesoris	16		

Dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Informasi keselamatan

Sebelum memulai pemasangan dan penggunaan peralatan, bacalah dengan saksama petunjuk yang disertakan. Pabrik tidak bertanggung jawab jika pemasangan dan penggunaan yang salah menyebabkan cedera dan kerusakan. Selalu simpan instruksi bersama perangkat untuk referensi di masa mendatang.

Keselamatan balita dan orang yang rentan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan keterbatasan fisik, penginderaan atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, jika mereka telah diberikan pengawasan dan instruksi yang berkaitan dengan penggunaan alat tersebut secara aman dan memahami bahaya yang dapat ditimbulkan. Anak-anak kurang dari 8 tahun dan orang dengan disabilitas yang sangat ekstensif dan kompleks harus dijauhkan dari alat ini kecuali selalu diawasi.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan perangkat ini..
- Jauhkan semua kemasan dari anak-anak dan buang dengan benar.

- PERINGATAN: Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari alat yang sedang dioperasikan atau mendingin. Komponen yang dapat dijangkau dapat menjadi panas selama penggunaan.
- Jika alat ini dilengkapi perangkat keselamatan untuk anak, fungsi tersebut harus diaktifkan.
- Jangan biarkan anak-anak mencuci dan melakukan perawatan terhadap alat tanpa pengawasan.

Keselamatan Umum

- Hanya orang yang kompeten yang boleh memasang peralatan ini dan mengganti kabelnya.
- PERINGATAN: Peralatan dan komponen yang dapat dijangkau akan menjadi panas selama penggunaan. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh elemen pemanas.
- Selalu gunakan sarung tangan oven untuk mengeluarkan atau memasukkan aksesoris atau peranti oven.
- Sebelum melakukan perawatan, putuskan catu daya.
- PERINGATAN: Pastikan peralatan dimatikan sebelum mengganti lampu untuk mencegah kemungkinan sengatan listrik.
- Jangan menggunakan peralatan sebelum memasangnya pada struktur bawaan.
- Jangan gunakan pembersih uap untuk membersihkan peralatan.
- Jangan gunakan pembersih abrasif yang kasar atau alat pengikis logam tajam untuk membersihkan pintu kaca karena akan menimbulkan goresan di kaca dan mengakibatkan kaca pecah.
- Jika kabel catu daya rusak, penggantian hanya boleh dilakukan oleh pabrik, Pusat Servis Resmi, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya tersengat listrik.

- Jangan mengaktifkan alat saat sudah kosong. Bagian logam di dalam rongga dapat menghasilkan busur listrik.
- Untuk melepaskan penyangga rak, pertama-tama tariklah bagian depan penyangga rak lalu tarik ujung belakang dari sisi samping. Pasang penyangga rak dalam urutan berlawanan.
- Jika pintu atau segel pintu rusak, alat tidak boleh dioperasikan sampai telah diperbaiki oleh orang yang berkompeten.
- Hanya orang yang memenuhi syarat yang dapat melakukan servis atau perbaikan yang melibatkan pelepasan penutup yang memberikan perlindungan terhadap paparan energi microwave.
- Jangan memanaskan cairan dan makanan lain dalam wadah tertutup. Cairan dan makanan bisa meledak.
- Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak diperkenankan selama pemasakan microwave. Persyaratan ini tidak berlaku jika pabrik menentukan ukuran dan bentuk wadah logam yang sesuai untuk pemasakan microwave.
- Hanya gunakan perabot yang sesuai untuk digunakan di oven microwave.
- Saat memanaskan makanan di dalam plastik atau wadah kertas, awasi peralatan karena api mungkin muncul.
- Tujuan alat ini adalah untuk memanaskan makanan dan minuman. Mengeringkan makanan atau pakaian dan memanaskan bantal penghangat, sandal, spons, kain lembab dan sejenisnya dapat menyebabkan risiko cedera, percikan api, atau kebakaran.
- Jika asap keluar, matikan atau cabut steker alat dan tutup pintunya untuk memadamkan api.
- Minuman yang dipanaskan dengan microwave dapat menyebabkan letusan mendidih tertunda. Perawatan harus dilakukan saat menangani wadah.

- Isi botol susu dan toples makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan diperiksa suhunya sebelum dikonsumsi, untuk menghindari luka bakar.
- Telur dalam cangkang dan telur rebus utuh tidak boleh dipanaskan di dalam alat karena dapat meledak, bahkan setelah pemanasan microwave selesai.
- Alat harus dibersihkan secara teratur dan semua sisa makanan dihilangkan.
- Kegagalan memelihara alat dalam kondisi bersih dapat menyebabkan kerusakan permukaan yang dapat memengaruhi usia pakai alat dan kemungkinan mengakibatkan situasi yang berbahaya.

Panduan keselamatan

Pemasangan



PERINGATAN! Hanya orang yang kompeten yang boleh memasang peralatan ini.

- Buka seluruh kemasan.
- Jangan memasang atau menggunakan peralatan yang telah rusak.
- Ikuti petunjuk pemasangan yang disertakan bersama peralatan ini.
- Selalu berhati-hati ketika memindahkan peralatan yang berat ini. Selalu gunakan sarung tangan pelindung dan alas kaki tertutup.
- Jangan menarik peralatan ini pada pegangannya.
- Pasang peralatan di tempat yang aman dan sesuai yang memenuhi persyaratan pemasangan.
- Pertahankan jarak minimum dari peralatan dan unit lain.
- Sebelum memasang peralatan, periksa apakah pintu oven dapat terbuka tanpa hambatan.

Tinggi minimum rak (Tinggi minimum rak di bawah permukaan kerja)	444 (460) mm
Lebar rak	560 mm
Kedalaman rak	550 (550) mm
Tinggi bagian depan peralatan	455 mm
Tinggi bagian belakang peralatan	440 mm
Lebar bagian depan peralatan	595 mm
Lebar bagian belakang peralatan	559 mm
Kedalaman peralatan	567 mm
Kedalaman bawaan peralatan	546 mm
Kedalaman dengan pintu terbuka	882 mm

Ukuran bukaan ventilasi minimum. Bukaan yang ditempatkan di sisi belakang bawah	560x20 mm
Panjang kabel catu daya utama. Kabel ditempatkan di ujung kanan sisi belakang	1500 mm
Sekrup pemasangan	3.5x25 mm

Sambungan listrik

⚠ PERINGATAN! Risiko kebakaran dan sengatan listrik.

- Semua sambungan listrik harus dilakukan oleh teknisi listrik yang kompeten.
- Peralatan ini harus dihubungkan ke arde.
- Pastikan parameter pada rating plate sesuai dengan nilai kelistrikan suplai daya utama.
- Selalu gunakan soket tahan kejutan listrik yang dipasang dengan benar.
- Jangan gunakan adaptor multi-steker dan kabel ekstensi.
- Pastikan untuk tidak merusak steker dan kabel jaringan listrik. Jika kabel jaringan listrik harus diganti, penggantian ini harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi.
- Jangan biarkan kabel jaringan listrik bersentuhan atau mendekati pintu peralatan atau ditempatkan di rongga bawah peralatan, terutama saat beroperasi atau pintu peralatan masih panas.
- Perlindungan kejut pada bagian yang terisolasi dan aktif harus dikencangkan agar tidak dapat dilepas tanpa peralatan.
- Sambungkan steker jaringan listrik dengan soket jaringan listrik di akhir pemasangan. Pastikan adanya akses dengan steker jaringan listrik setelah pemasangan.
- Jika soket jaringan listrik kendur, jangan sambungkan steker jaringan listrik.
- Jangan tarik kabel listrik untuk memutus sambungan peralatan. Selalu tarik steker jaringan listrik.

- Hanya gunakan perangkat isolator yang tepat: pengaman jaringan daya putus, sekering (sekering model sekrup yang dilepas dari tempat pemasangannya), pemutus-sambung kebocoran arus hubungan ke tanah.
- Instalasi listrik harus memiliki perangkat isolasi yang memungkinkan pemutusan sambungan peralatan dari jaringan listrik pada semua kutub. Lebar lubang kontak perangkat isolasi ini sekurang-kurangnya harus sebesar 3 mm.

Penggunaan

⚠ PERINGATAN! Risiko cedera, terbakar dan sengatan listrik atau ledakan.

- Perangkat ini hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga (dalam ruangan).
- Jangan mengubah spesifikasi perangkat ini.
- Pastikan lubang ventilasi tidak terhalang.
- Jangan mengoperasikan peralatan tanpa pengawasan.
- Matikan peralatan setelah selesai digunakan.
- Berhati-hatilah ketika membuka pintu peralatan saat sedang dioperasikan. Udara panas akan dihembuskan keluar.
- Jangan mengoperasikan peralatan dengan tangan yang basah atau saat peralatan terkena air.
- Jangan menekan pintu yang terbuka.
- Jangan gunakan peralatan sebagai alas untuk kerja atau sebagai alas penyimpanan.
- Bukalah pintu peralatan secara hati-hati. Penggunaan bahan dengan alkohol dapat menyebabkan tercampurnya alkohol dan udara.
- Hindarkan peralatan dari percikan api atau nyala api ketika pintu dibuka.
- Jangan meletakkan produk atau benda yang basah dan mudah terbakar di dalam, di dekat, atau di atas peralatan.
- Jangan menggunakan microwave untuk memanaskan oven.

⚠ PERINGATAN! Risiko kerusakan peralatan.

- Untuk mencegah kerusakan atau perubahan warna pada enamel:
 - jangan meletakkan kertas aluminium secara langsung pada bagian bawah rongga peralatan.
 - jangan memasukkan air secara langsung ke dalam peralatan yang panas.
 - jangan menyimpan makanan dan hidangan yang lembap di dalam peralatan setelah selesai memasak.
 - hati-hati saat Anda melepas atau memasang aksesori.
- Pemudaran warna lapisan cat atau baja tahan karat tidak berpengaruh pada kinerja peralatan.
- Gunakan wajan yang dalam untuk kue basah. Jus buah akan menimbulkan noda yang dapat menjadi noda permanen.
- Peralatan ini hanya digunakan untuk keperluan memasak. Perangkat tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya, contohnya untuk memanaskan ruangan.
- Selalu masak dengan pintu oven tertutup.
- Jika alat ini dipasang di belakang panel furnitur (mis. pintu) pastikan pintu tidak tertutup ketika alat tersebut beroperasi. Panas dan kelembapan dapat menumpuk di belakang panel furnitur yang tertutup dan menyebabkan kerusakan pada alat, unit rumah, atau lantai. Jangan tutup panel furnitur sampai alat benar-benar dingin setelah digunakan.

Perawatan dan pembersihan

⚠ PERINGATAN! Risiko cedera, kebakaran atau kerusakan pada peralatan.

- Sebelum melakukan perawatan, matikan perangkat dan cabut steker listrik dari stopkontak.
- Pastikan peralatan sudah dingin. Panel kaca berisiko pecah.
- Segera ganti panel kaca pintu jika sudah rusak. Hubungi Pusat Layanan Resmi.

- Pastikan rongga, pelat putar, dan pintu dilap kering setelah setiap pemakaian. Uap yang dihasilkan selama pengoperasian alat mengembun di dinding rongga dan dapat menyebabkan korosi.
- Bersihkan peralatan secara teratur untuk mencegah penurunan kualitas material permukaan.
- Sisa lemak dan makanan pada peralatan dapat menyebabkan timbulnya api dan percikan bunga api ketika fungsi microwave beroperasi.
- Jika menggunakan semprotan oven, ikuti petunjuk keselamatan pada kemasan.
- Jangan melepas kenop dari alat.

Penggunaan barang pecah belah

Penanganan yang ceroboh dapat mengakibatkan barang pecah belah pecah, sempal, retak atau tergores parah:

- Jangan menumpahkan air atau cairan dingin lainnya di atas barang pecah belah karena penurunan suhu secara tiba-tiba dapat menyebabkan kaca menjadi pecah. Kepingan pecahan kaca mungkin sangat tajam dan sulit ditemukan.
- Jangan letakkan barang pecah belah yang panas di atas permukaan yang basah atau dingin, secara langsung di atas meja atau permukaan logam, atau di wastafel; atau tangani barang pecah belah yang panas dengan kain basah.
- Jangan gunakan atau perbaiki barang pecah belah yang sempal, retak atau tergores parah.
- Jangan jatuhkan atau benturkan barang pecah belah ke benda keras atau pukulkan peralatan di atasnya.
- Jangan panaskan barang pecah belah yang kosong atau hampir kosong di microwave, atau memasak minyak atau mentega terlalu panas di microwave (gunakan waktu memasak minimal). Biarkan barang pecah belah yang panas mendingin di atas rak pendingin, lampin atau kain kering. Pastikan bahwa barang pecah belah telah mendingin dengan

memadai sebelum pencucian, pendinginan atau pembekuan.

Hindari penanganan barang pecah belah yang panas (termasuk perkakas dengan permukaan pegangan silikon) tanpa lampin kering.

Hindari penyalahgunaan microwave (misalnya, mengaktifkan oven tanpa beban atau dengan beban yang kecil).

Lampu internal

⚠ PERINGATAN! Risiko sengatan listrik.

- Mengenai lampu di dalam produk ini dan lampu suku cadang dijual terpisah: Lampu-lampu ini dimaksudkan untuk bertahan terhadap kondisi fisik ekstrem pada alat rumah tangga, seperti suhu, getaran, kelembapan, atau dimaksudkan untuk memberi sinyal informasi tentang status operasional alat. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi lain dan tidak cocok untuk lampu rumah.
- Hanya gunakan lampu dengan spesifikasi yang sama.

Servis

- Untuk memperbaiki peralatan hubungi Pusat Servis Resmi.
- Hanya gunakan suku cadang yang asli.

Pembuangan

⚠ PERINGATAN! Risiko cedera atau sesak napas.

- Lepaskan sambungan peralatan dari catu daya.
- Potong kabel listrik yang dekat dengan peralatan dan buang.
- Lepaskan pintu agar anak-anak dan hewan peliharaan tidak terjebak di dalam perangkat.
- **Bahan kemasan:**
Bahan kemasan dapat didaur ulang. Komponen plastik ditandai dengan singkatan internasional seperti PE, PS, dll. Buang bahan kemasan ke dalam wadah yang disediakan untuk tujuan ini di fasilitas pengelolaan limbah lokal Anda.

Pemasangan

⚠ PERINGATAN! Silakan baca bab Keselamatan.

Majelis

i Lihat instruksi guna pemasangan.

Instalasi listrik

⚠ PERINGATAN! Instalasi listrik hanya boleh dilakukan oleh orang yang berkualifikasi.

i Produsen tidak bertanggung jawab jika Anda tidak mengikuti peringatan keselamatan pada bab Keselamatan.

Oven ini dilengkapi hanya dengan kabel listrik.

Kabel

Jenis kabel yang dapat digunakan untuk instalasi listrik atau penggantinya:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Untuk bagian kabel, silakan membaca daya total pada pelat rating. Anda juga dapat melihat pada tabel:


Total daya (W)	Bagian kabel (mm ²)
maksimum 1380	3 x 0.75
maksimum 2300	3 x 1

Total daya (W)	Bagian kabel (mm²)
maksimum 3680	3 x 1.5

Kabel arde (kabel hijau/kuning) harus 2 cm lebih panjang daripada kabel fase dan netral (kabel biru dan coklat).

Deskripsi produk

Ikhtisar umum



- 1 Panel kontrol
- 2 Kenop untuk fungsi pemanas elektronik
- 3 Kenop kontrol
- 4 Elemen pemanas
- 5 Generator microwave
- 6 Lampu
- 7 Kipas
- 8 Pelat nilai
- 9 Penyangga rak, dapat dilepas
- 10 Posisi rak

Aksesori

- **Rak kawat x 1**
Untuk peralatan masak, loyang kue, daging panggang.
- **Nampan kue x 1**


- Untuk kue dan biskuit.
- **Pelat kaca di bagian bawah microwave x 1**
Untuk mendukung mode microwave.

Panel kontrol

Tombol

Bidang sensor / Tombol	Fungsi	Deskripsi
	OPSI	Untuk mengatur fungsi jam, daya microwave. Untuk memeriksa suhu oven. Gunakan hanya saat fungsi pemanasam beroperasi.
	START + 30 dtk	Untuk memulai fungsi pemanasan. Tekan untuk memperpanjang durasi fungsi Microwave selama 30 detik.
	OKE	Untuk mengkonfirmasi.

Tampilan



- A. Timer / Suhu / Daya microwave
- B. Indikator panas dan sisa panas
- C. Mode microwave
- D. Sensor suhu inti (hanya model tertentu)
- E. Kunci pintu (hanya model tertentu)
- F. Jam / menit
- G. Mode demo (hanya model tertentu)
- H. Fungsi jam

Sebelum penggunaan pertama

- PERINGATAN!** Silakan baca bab Keselamatan.
- Untuk mengatur Waktu, baca bab "Fungsi jam".

Pembersihan Awal

Lepas semua aksesoris dan penyangga rak yang dapat dilepas dari oven.

- Lihat bab "Perawatan dan pembersihan".

Bersihkan oven dan aksesoris sebelum digunakan untuk penggunaan pertama. Letakkan aksesoris dan penyangga rak yang dapat dilepas kembali ke posisi awal.

Pemanasan awal

Sebelum penggunaan pertama kali, panaskan oven terlebih dahulu dengan hanya rak kawat dan nampan pemanggang di dalamnya. Pelat kaca bagian bawah microwave harus dilepaskan.


1. Atur fungsi . Atur suhu maksimum.
2. Biarkan oven beroperasi selama 1 jam.
3. Atur fungsi . Atur suhu maksimum.
4. Biarkan oven beroperasi selama 15 menit.
5. Matikan oven dan biarkan mendingin. Asesoris bisa menjadi lebih panas dari biasanya. Oven dapat mengeluarkan bau dan asap. Pastikan aliran udara di dalam ruangan cukup.

Menggunakan Mekanisme pengaman anak-anak

Oven memiliki pengaman anak-anak yang terpasang. Pengaman anak-anak ini terdapat di sisi kanan oven di bawah panel kontrol.

Untuk membuka pintu oven dengan pengaman anak-anak:

1. Tarik dan tahan pegangan pengaman anak-anak ke atas seperti yang ditunjukkan dalam gambar.



2. Buka pintu. Tutup pintu oven tanpa menarik pengaman anak-anak. Untuk melepas pengaman anak-anak, buka pintu oven dan lepaskan pengaman anak-anak dengan kunci torx. Kunci torx ada di tas fitting oven.

Kencangkan kembali sekrup ke dalam lubang setelah melepas pengaman anak-anak.

- PERINGATAN!** Berhati-hatilah agar tidak menggores panel kontrol.

Penggunaan Sehari-hari

⚠ PERINGATAN! Silakan baca bab Keselamatan.

Fungsi pemanasan

Fungsi Pemanasan	Aplikasi
 Keadaan mati	Oven dimatikan.
 Memasak dengan Udara Paksa	Untuk memanggang hingga dua posisi rak sekaligus dan mengeringkan makanan. Atur suhu 20 - 40°C lebih rendah dibanding untuk Konvensional (Panas Atas dan Bawah).
 Konvensional (Panas Atas dan Bawah)	Untuk memanggang dan membakar makanan pada satu posisi rak.
 Pembakaran	Untuk memanggang makanan dalam jumlah sedang di tengah-tengah rak. Untuk membuat roti panggang.
 True Fan Cooking + MW	Microwave Combi - berfungsi dengan peningkatan MW yang mempercepat memasak. Untuk memanggang pada satu posisi rak. Jangan panaskan oven terlebih dahulu.
 Memasak Konvensional + MW	Microwave Combi - berfungsi dengan peningkatan MW yang mempercepat memasak. Untuk memanggang dan membakar makanan pada satu posisi rak. Jangan panaskan oven terlebih dahulu.

Fungsi Pemanasan	Aplikasi
 Pembakar + MW	Microwave Combi - berfungsi dengan peningkatan MW yang mempercepat memasak. Untuk memanggang makanan datar dan roti panggang. Jangan panaskan oven terlebih dahulu.
 Microwave	Fungsi microwave (100 - 1000 W). Menciptakan panas langsung di dalam makanan. Gunakan untuk memanaskan makanan dan minuman yang telah disiapkan sebelumnya, untuk mencairkan daging atau buah, dan untuk memasak sayuran dan ikan. Jangan panaskan oven terlebih dahulu.
 Cairan	Fungsi microwave dengan daya tinggi (800 - 1000 W). Untuk memanaskan minuman. Menciptakan panas langsung di dalam makanan. Jangan panaskan oven terlebih dahulu.
 Leleh	Fungsi microwave dengan daya rendah (100 - 200 W). Untuk mencairkan daging, ikan, roti, buah, dan sayuran. Menciptakan panas langsung di dalam makanan. Jangan panaskan oven terlebih dahulu.

Fungsi Pemanasan	Aplikasi
 <p>Memanaskan Kembali</p>	<p>Fungsi microwave pada daya sedang (300 - 700 W). Untuk memanaskan makanan yang telah disiapkan sebelumnya. Menciptakan panas langsung di dalam makanan. Jangan panaskan oven terlebih dahulu.</p>

⚠️ AWAS! Gunakan pelat kaca dasar microwave hanya dengan fungsi Microwave. Gunakan pelat kaca dasar microwave hanya dengan fungsi Microwave Combi.

Mengatur fungsi pemanas

1. Lepaskan piringan kaca bagian bawah microwave.
2. Putar kenop fungsi pemanas untuk memilih fungsi pemanas.
3. Putar kenop kontrol untuk memilih suhu. Tekan Δ_{30} untuk mengonfirmasi.

Lampu akan menyala saat oven bekerja.

4. Untuk mematikan oven, putar kenop ke posisi mati.

Putar kenop kontrol untuk mengubah suhu selama memasak. Putar kenop fungsi pemanas untuk mengubah fungsi pemanas selama memasak dan tekan Δ_{30} untuk mengonfirmasi.

Mengatur fungsi microwave

1. Lepaskan semua aksesoris.
2. Masukkan pelat kaca di bagian bawah microwave.
3. Putar kenop fungsi pemanasan untuk memilih fungsi: .

⚠️ AWAS! Jangan biarkan oven bekerja jika tidak ada makanan di dalamnya.

Tekan Δ_{30} untuk memulai dengan pengaturan standar.

4. Tekan  lagi dan lagi untuk beralih di antara pengaturan untuk: Durasi dan daya microwave. Putar kenop kontrol untuk menyetel nilainya dan tekan OK untuk mengkonfirmasi. Anda juga bisa menekan Δ_{30} Untuk mengubah Durasi dalam langkah 30 detik.

Saat waktu yang diatur untuk Durasi berakhir, sinyal akan bersuara lagi dan oven akan berhenti.

5. Untuk mematikan oven, putar kenop fungsi pemanas ke posisi off.

Saat Anda membuka pintu oven, oven berhenti. Untuk memulainya lagi, tutup pintu dan tekan Δ_{30} .

Mengatur fungsi: Microwave Kombi

1. Lepaskan piringan kaca bagian bawah microwave.
2. Putar kenop untuk fungsi pemanasan untuk memilih fungsi .

⚠️ AWAS! Jangan biarkan oven bekerja jika tidak ada makanan di dalamnya.

Tampilan menunjukkan suhu standar.

3. Tekan Δ_{30} untuk memulai.
4. Tekan  berulang kali untuk mengubah: Durasi, daya microwave, atau suhu. Putar kenop kontrol untuk mengatur nilai dan tekan OK untuk mengonfirmasi. Sekitar 5 derajat sebelum suhu yang diatur tercapai, sinyal akan berbunyi. Saat waktu yang diatur berakhir, sinyal akan bersuara lagi dan oven akan berhenti.
5. Putar kenop fungsi pemanasan ke posisi mati.

Jika Anda menggunakan fungsi ini dengan waktu yang disetel lebih dari 7 menit, daya microwave tidak boleh lebih dari 600 W.

-  Oven dapat mengeluarkan suara saat menggunakan fungsi: Microwave Kombi. Hal ini normal untuk fungsi ini.

Indikator pemanasan

Saat fungsi oven bekerja, bar pada tampilan  muncul satu demi satu saat suhu di dalam oven meningkat, dan hilang saat suhu menurun.

Fungsi jam

Object Missing

This object is not available in the repository.

Mengatur dan mengubah waktu

Setelah koneksi pertama ke sumber listrik, tunggu hingga layar menunjukkan **hr** dan "12:00". "12" berkedip.

1. Putar kenop kontrol untuk mengatur jamnya.
2. Tekan  untuk mengonfirmasi dan mengatur menitnya.

Tampilan menunjukkan **min** dan mengatur jam. "00" berkedip.

3. Putar kenop kontrol untuk mengatur menitnya saat ini.
4. Tekan **OK** untuk mengonfirmasi atau waktu hari ini akan disimpan secara otomatis setelah 5 detik.

Tampilan akan menunjukkan waktu yang baru.

Untuk mengganti waktu hari tekan  berulang kali hingga indikator untuk waktu hari  menyala pada tampilan.

Mengatur fungsi DURASI

1. Atur fungsi pemanas. Tekan  untuk mengonfirmasi.
2. Tekan  lagi dan lagi sampai  mulai berkedip.
3. Putar kenop kontrol untuk mengatur menitnya dan tekan  untuk mengonfirmasi. Putar kenop kontrol untuk mengatur jamnya dan tekan **OK** untuk mengonfirmasi.

Saat waktu Durasi yang diatur berakhir, sinyal akan berbunyi selama 2 menit.  dan pengaturan waktu akan berkedip pada tampilan. Oven mati secara otomatis.

4. Tekan tombol apa pun atau buka pintu oven untuk menghentikan sinyal.
5. Putar kenop ke posisi mati. Fungsi ini tidak tersedia untuk beberapa fungsi oven.

Mengatur fungsi AKHIR

1. Atur fungsi pemanas. Tekan  untuk mengonfirmasi.
2. Tekan  lagi dan lagi sampai  mulai berkedip.
3. Putar kenop kontrol untuk mengatur jamnya dan tekan  untuk mengonfirmasi. Putar kenop kontrol untuk mengatur menitnya dan tekan **OK** untuk mengonfirmasi.

Pada waktu Akhir yang diatur, sinyal akan berbunyi selama 2 menit.  dan pengaturan waktu akan berkedip pada tampilan. Oven mati secara otomatis.

4. Tekan tombol apa pun atau buka pintu oven untuk menghentikan sinyal. Fungsi ini tidak tersedia untuk beberapa fungsi oven.

Mengatur fungsi TUNDA WAKTU

1. Atur fungsi pemanas. Tekan  untuk mengonfirmasi.
2. Tekan  lagi dan lagi sampai  mulai berkedip.
3. Putar kenop kontrol untuk mengatur menit untuk waktu DURASI dan tekan  untuk mengonfirmasi. Putar kenop

kontrol untuk mengatur jam untuk waktu DURASI dan tekan  untuk mengonfirmasi.

- Tampilan menunjukkan berkedipnya .
- Putar kenop kontrol untuk mengatur jam untuk waktu DURASI dan tekan  untuk mengonfirmasi. Putar kenop kontrol untuk mengatur menit untuk waktu AKHIR dan tekan  untuk mengonfirmasi. Tampilan menunjukkan  dan suhu yang diatur.

Oven nantinya akan menyala secara otomatis, bekerja selama waktu DURASI yang diatur dan berhenti pada waktu AKHIR yang diatur. Pada waktu AKHIR yang diatur, sinyal akan berbunyi selama 2 menit.  dan

pengaturan waktu akan berkedip pada tampilan. Oven mati.

5. Tekan tombol apa pun atau buka pintu oven untuk menghentikan sinyal.
6. Putar kenop ke posisi mati. Anda dapat mengubah fungsi pemanas dan suhu setelah Anda mengatur fungsi TUNDA WAKTU.

Putar kenop ke posisi mati untuk menghentikan fungsi TUNDA WAKTU.

Object Missing

This object is not available in the repository.

TIMER PENGHITUNG

Tekan  berulang kali hingga tampilan menunjukkan waktu tanpa simbol apa pun.

Menggunakan aksesoris

 **PERINGATAN!** Silakan baca bab Keselamatan.


Memasukkan aksesoris

Gunakan hanya peralatan dan bahan memasak yang sesuai.

 **PERINGATAN!** Lihat bab "Petunjuk dan tips", Peralatan masak dan bahan-bahan yang sesuai untuk Microwave


Rak kawat:

Dorong rak di antara batangan pemandu pada penyangga rak dan pastikan ujungnya mengarah ke bawah.




Nampan pemanggang:

Dorong nampan pemanggang di antara batang pemandu pada penyangga rak.



Rak kawat dan nampan pemanggangbersama-sama:

Dorong nampan pemanggang di antara batang pemandu pada penyangga rak dan rak kawat pada batang pemandu di atas.



- i** Lekukan kecil di bagian atas akan meningkatkan keamanan. Lekukan tersebut juga membuat perangkat tidak mudah tergelincir. Bagian tepi yang tinggi di sekeliling rak mencegah peralatan memasak tergelincir pada rak.


Pelat kaca di bagian bawah microwave:

- ⚠** **AWAS!** Gunakan pelat kaca dasar hanya dengan fungsi microwave. Lepaskan aksesoris saat Anda beralih ke fungsi lain seperti pemanggang microwave atau pemanggang.

Letakkan aksesoris di bagian bawah tempat penyimpanan. Letakkan makanan di atas pelat kaca dasar microwave.

Selalu gunakan pelat kaca dasar microwave ketika fungsi microwave diaktifkan. Pelat kaca dasar tersebut diperlukan saat memanaskan makanan atau cairan.

- ⚠** **PERINGATAN!** Pelat kaca di bagian bawah microwave dapat menjadi panas saat oven digunakan.



Fungsi tambahan

Menggunakan Kunci Anak

Saat Kunci Anak menyala, oven tidak dapat dinyalakan secara tidak sengaja.

1. Pastikan kenop untuk fungsi oven berada di posisi mati.
2. Tekan dan tahan **30** dan **OK** pada saat yang bersamaan selama 2 detik. Sinyal berbunyi. **SAFE** muncul pada tampilan. Untuk membatalkan Kunci Anak, ulangi langkah 2.

Indikator sisa panas

Saat Anda mematikan oven, tampilan menunjukkan indikator sisa panas **3** jika suhu di oven lebih dari 40 °C. Putar kenop

kontrolke kiri atau kanan untuk memeriksa suhu oven.

Nonaktif Otomatis

Untuk alasan keselamatan, oven akan mati secara otomatis setelah beberapa saat jika fungsi pemanas bekerja dan Anda tidak mengubah suhu oven.

Suhu (°C)	Waktu dimatikan (j)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 230	5,5

Setelah mati otomatis, tekan tombol apa pun untuk mengoperasikan oven lagi.

-  Nonaktif otomatis tidak bekerja bersama fungsi: Lampu, Durasi, Waktu Akhir.

Kipas pendingin

Ketika oven beroperasi, kipas pendingin menyala secara otomatis untuk menjaga permukaan oven tetap dingin. Jika Anda mematikan oven, kipas pendingin akan terus beroperasi hingga oven mendingin.

Petunjuk dan saran

-  **PERINGATAN!** Silakan baca bab Keselamatan.

Rekomendasi memasak

Gunakan fungsi Memasak Udara Paksa untuk memanaskan oven dengan cara tercepat.

Setiap kali melakukan pemanasan awal, lepaskan rak dan baki kawat dari rongga untuk mendapatkan kinerja tercepat.

Oven memiliki empat posisi rak. Hitunglah posisi rak dari bagian dasar lantai oven.

Oven ini memiliki sistem khusus yang menyirkulasikan udara dan mendaur-ulang uap secara konstan. Dengan sistem ini, Anda dapat memasak di lingkungan yang beruap dan menjaga makanan tetap lembut di dalam dan kripsi di luar. Sehingga ini juga mengurangi waktu memasak dan konsumsi energi.

Kelembapan dapat mengembun di dalam oven atau di panel kaca pintu. Selalu mundur dari oven saat Anda membuka pintu oven.

Setelah oven mendingin, bersihkan rongga dengan kain lembut.

Memanggang kue

Jangan membuka pintu oven sebelum 3/4 dari waktu memasak yang diatur.

Thermostat keselamatan

Pengoperasian oven yang tidak benar atau komponen yang rusak dapat menyebabkan pemanasan berlebihan yang membahayakan. Untuk mencegahnya, oven memiliki thermostat keselamatan yang akan menghentikan catu daya. Oven akan aktif lagi secara otomatis ketika suhu sudah turun.

Jika Anda menggunakan dua nampan pemanggang bersamaan, pertahankan satu tingkat kosong di antaranya.

Memasak daging dan ikan

Biarkan daging kurang lebih 15 menit sebelum diiris agar sarinya tidak keluar.

Untuk mencegah terlalu banyak asap di dalam oven selama pemanggangan, tambahkan sedikit air ke dalam panci yang dalam. Untuk mencegah kondensasi asap, tambahkan air setiap kali setelah mengering.

Waktu memasak

Waktu memasak tergantung pada jenis makanan, konsistensinya, dan volumenya.

Pertama-tama, pantau dahulu performa saat Anda memasak. Temukan pengaturan terbaik (setelan panas, waktu memasak, dll.) untuk alat masak, resep, dan jumlahnya ketika Anda menggunakan peralatan ini.

Rekomendasi microwave

Letakkan makanan di pelat kaca bagian bawah microwave pada bagian bawah rongga.

Balik atau aduk makanan di tengah-tengah waktu pencairan dan memasak.

Tutupi makanan untuk memasak dan memanaskan ulang.

Letakkan sendok pada botol atau gelas ketika memanaskan minuman untuk memastikan distribusi panas yang lebih baik.

Letakkan makanan ke dalam oven tanpa kemasan apa pun. Makanan siap saji yang dikemas dapat dimasukkan ke dalam oven hanya jika kemasannya aman digunakan di microwave (periksa informasi pada kemasan).

Memasak dengan menggunakan microwave

Masak makanan yang tertutup. Jika Anda ingin mempertahankan makanan matang yang renyah tanpa penutup.

Jangan memasak hidangan hingga terlalu matang dengan mengatur daya dan waktu terlalu tinggi. Makanan bisa kering, terbakar, atau menyebabkan kebakaran.

Jangan menggunakan oven untuk memasak telur atau keong dengan cangkangnya, karena makanan tersebut dapat meledak. Tusuk bagian kuning telur goreng sebelum memanaskannya kembali.

Tusuk makanan yang memiliki kulit atau kulit dengan garpu beberapa kali sebelum dimasak.

Potong sayuran ke dalam ukuran potongan yang sama.

Aduk kuah dari waktu ke waktu.

Aduk makanan sebelum disajikan.

Setelah Anda mematikan oven, keluarkan makanan dan diamkan selama beberapa menit.

Pencairan dengan menggunakan microwave

Letakkan makanan beku tanpa pembungkus pada piring cekung kecil dengan wadah di bawahnya, atau pada rak pencairan atau saringan plastik agar cairannya dapat mengalir.

Lepaskan bagian yang beku setelahnya.

Untuk memasak buah dan sayuran tanpa mencairkannya terlebih dahulu, Anda dapat menggunakan daya microwave yang lebih tinggi.

Peralatan masak dan bahan-bahan yang sesuai untuk microwave

Hanya peralatan masak dan bahan-bahan yang cocok sesuai dengan penggunaan microwave. Gunakan tabel di bawah ini sebagai referensi.

Peralatan masak / Bahan	Fungsi Microwave		Fungsi Gabungan Microwave misalnya 
	Pelumeran	Memanaskan, Memasak	
Kaca dan porselen tahan panas oven tanpa komponen logam, seperti kaca tahan panas.	✓	✓	✓
Kaca dan porselen tidak tahan panas oven tanpa hiasan perak, emas, platina, atau logam lainnya.	✓	X	X
Kaca dan keramik kaca yang terbuat dari bahan tahan panas oven / tahan dingin	✓	✓	✓

Peralatan masak / Bahan	Fungsi Microwave		Fungsi Gabungan Microwave misalnya 
	Pelumeran	Memanaskan, Memasak	
Keramik atau gerabah tanpa komponen kuarsa atau logam dan lapisan yang mengandung logam.	✓	✓	X
Keramik, porselen, dan gerabah tanpa tepian bawah yang dikilapkan atau dengan lubang kecil, seperti pada pegangan.	X	X	X
Plastik tahan panas hingga 200 °C (harap selalu periksa spesifikasi wadah plastik sebelum digunakan)	✓	✓	X
Kardus, kertas	✓	X	X
Plastik pembungkus	✓	X	X
Pembungkus untuk pemanggangan yang aman digunakan di microwave (harap selalu periksa spesifikasi pembungkus sebelum digunakan)	✓	✓	X
Nampan pemanggangan terbuat dari logam, misalnya enamel, besi cetak	X	X	✓
Loyang pemanggang, pernis hitam, atau dilapisi silikon (harap selalu periksa spesifikasi loyang pemanggang sebelum digunakan)	X	X	✓
Nampan pemanggang	X	X	X
Rak kawat	X	X	✓
Pelat kaca di bagian bawah microwave	✓	✓	X
Peralatan masak untuk penggunaan microwave, seperti loyang crisp	X	✓	X

Pencairan dengan menggunakan microwave

Makanan	Daya (Watt)	Waktu (menit)	Waktu tetap (menit)
Steak (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Daging cincang (0,5 kg)	200	8 - 12	5 - 10
Ayam (1 kg)	100	30 - 35	10 - 20
Dada ayam (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Paha ayam (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Ikan utuh (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Fillet ikan (0,5 kg)	100	12 - 15	5 - 10
Mentega (0,25 kg)	100	4 - 6	5 - 10
Keju parut (0,2 kg)	100	2 - 4	10 - 15
Kue beragi (1 potong)	200	2 - 3	15 - 20
Kue keju (1 potong)	100	2 - 4	15 - 20
Kue bertekstur kering (seperti kue Bolu) (1 buah)	200	2 - 4	15 - 20
Roti (1 kg)	200	15 - 18	5 - 10
Roti tawar (0,2 kg)	200	3 - 5	5 - 10
Roti bantal (4 potong)	200	2 - 4	2 - 5
Buah (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Memanaskan Kembali

Makanan	Daya (Watt)	Waktu (menit)	Waktu tetap (menit)
Makanan bayi dalam toples (0,2 kg); aduk dan periksa suhunya	300	1 - 2	-
Susu bayi (180 ml); masukkan sendok ke dalam botol, aduk dan periksa suhunya	600	0:20 - 0:40	-
Makanan siap saji (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5

Makanan	Daya (Watt)	Waktu (menit)	Waktu tetap (menit)
Makanan beku siap saji (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Susu (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Air (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Saus (200 ml)	600	1 - 3	-
Sup (300 ml)	600	3 - 5	-

Melelehkan

Makanan	Daya (Watt)	Waktu (menit)	Waktu tetap (menit)
Cokelat / Lapisan cokelat (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Mentega (0,1 kg)	400	0:30 - 1:30	-

Memasak dengan microwave

Memasak

Makanan	Daya (Watt)	Waktu (menit)	Waktu tetap (menit)
Ikan utuh (0,5 kg)	500	8 - 10	2 - 5
Fillet ikan (0,5 kg)	400	4 - 7	2 - 5
Sayuran, segar (0,5 kg + 50 ml air)	600	5 - 15	-
Sayuran, beku (0,5 kg + 50 ml air)	600	10 - 20	-
Kentang panggang utuh (0,5 kg)	600	7 - 10	-
Beras (0,2 kg + 400 ml air)	600	15 - 18	-
Berondong	1000	1:30 - 3	-

Fungsi Gabungan Microwave

Gunakan fungsi ini untuk memasak makanan dalam waktu yang lebih singkat dan untuk membuatnya berwarna coklat.

Makanan	Fungsi	Daya (Watt)	Suhu (°C)	Waktu (menit)	Posisi rak	Komentar
Gratin Kentang (1,1 kg)	Pembakaran + MW	400	180 - 190	40 - 45	1	Putar wadah 1/2 putaran di tengah waktu memasak. Waktu tunggu: 2 - 5 mnt.
Kue (0,7 kg)	Konvensional (Panas Atas dan Bawah) + MW	100	180 - 200	25 - 30	2	Putar wadah 1/2 putaran di tengah waktu memasak. Waktu tunggu: 5 mnt.
Lasagna	Konvensional (Panas Atas dan Bawah) + MW	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	Putar wadah 1/2 putaran di tengah waktu memasak. Waktu tunggu: 2 - 5 mnt.
Ayam (1 kg)	Pembakaran + MW	400	210 - 230	35 - 40	2	Putar wadah 1/2 putaran di tengah waktu memasak. Waktu tunggu: 2 - 5 mnt.

Tips untuk Microwave

Hasil Memasak/Melelehkan	Kemungkinan penyebab	Perbaiki
Makanan terlalu kering.	Daya terlalu tinggi. Waktu terlalu lama.	Yang berikutnya pilih daya yang lebih rendah dan waktu yang lebih lama.
Makanan masih belum mencair, panas, atau matang setelah akhir waktu memasak.	Waktu terlalu singkat.	Atur waktu yang lebih lama. Jangan menambah daya microwave.
Makanan terlalu panas di pinggir namun belum matang di bagian tengah.	Daya terlalu tinggi.	Yang berikutnya pilih daya yang lebih rendah dan waktu yang lebih lama.

Meja memasak

Gunakan posisi rak pertama.

Kuantitas (kg)	Makanan	Fungsi	Suhu (°C)	Waktu (menit)
1	Daging sapi muda panggang		210 - 220	90 - 120
0,4 - 0,5 masing-masing	Ayam setengah		210 - 230	35 - 50
1.5 - 2	Bebek		190 - 210	80 - 100
1 - 1.5	Ikan utuh		210 - 220	40 - 70
-	Sayuran isi		160 - 170	30 - 60
-	Kue bolu		140 - 150	35 - 50
-	Biskuit short pastry		150 - 160	10 - 20
-	Pizza (pinggiran tipis) ¹⁾		200 - 230	15 - 25
-	Bread (rye bread) ¹⁾		pertama: 230 kemudian: 160 - 180	pertama: 20 kemudian: 30 - 60

1) Panaskan oven terlebih dahulu.

Contoh penerapan memasak untuk pengaturan daya

Data dalam tabel hanya untuk panduan.

Pengaturan daya	Penggunaan
<ul style="list-style-type: none"> • 1000 Watt • 900 Watt • 800 Watt • 700 Watt 	Cairan pemanas Pembakaran tinggi di awal proses memasak Memasak sayuran
<ul style="list-style-type: none"> • 600 Watt • 500 Watt 	Mencairkan dan menghangatkan makanan beku Menghangatkan satu piring makanan Mendidihkan rebusan Memasak hidangan telur
<ul style="list-style-type: none"> • 400 Watt • 300 Watt 	Melanjutkan untuk memasak makanan Memasak makanan lembut Menghangatkan makanan bayi Menanak nasi Menghangatkan makanan lembut Melelehkan keju, cokelat, mentega

Pengaturan daya	Penggunaan
<ul style="list-style-type: none"> • 200 Watt • 100 Watt 	Mencairkan daging, ikan Mencairkan keju, krim, mentega Mencairkan buah dan kue Mencairkan roti

Informasi untuk lembaga pengujian

Fungsi Microwave

Pengujian berdasarkan IEC 60705.

Makanan	Daya (Watt)	Kuantitas (kg)	Posisi rak 1)	Waktu (menit)	Komentar
Kue bolu	600	0.475	Bagian dasar	7 - 9	Putar wadah 1/4 putaran di tengah waktu memasak.
Daging cincang	400	0.9	2	25 - 32	Putar wadah 1/4 putaran di tengah waktu memasak.
Kustar telur	500	1	Bagian dasar	18	-
Pencairan daging	200	0.5	Bagian dasar	8 - 12	Balik daging di tengah-tengah waktu memasak.

1) Gunakan rak kawat kecuali jika ditentukan lain.

Fungsi Gabungan Microwave

Pengujian berdasarkan IEC 60705.

Makanan	Fungsi	Daya (Watt)	Suhu (°C)	Posisi rak 1)	Waktu (menit)	Komentar
Kue (0,7 kg)	True Fan Cooking + MW	100	180	2	29 - 31	Putar wadah 1/4 putaran di tengah waktu memasak.
Gratin kentang (1,1 kg)	Pembakar + MW	400	160	1	40 - 45	Putar wadah 1/4 putaran di tengah waktu memasak.

Makanan	Fungsi	Daya (Watt)	Suhu (°C)	Posisi rak 1)	Waktu (menit)	Komentar
Ayam (1,1 kg)	Pembakar + MW	400	230	1	45 - 55	Masukkan daging dalam wadah kaca bundar dan balik setelah 20 menit dari waktu memasak.

1) Gunakan rak kawat kecuali jika ditentukan lain.

Merawat dan membersihkan

⚠ PERINGATAN! Silakan baca bab Keselamatan.

Jangan bersihkan aksesoris non-lengket menggunakan zat yang agresif, benda tajam, atau mesin cuci piring

Catatan tentang pembersihan

Zat Pembersih

Bersihkan bagian depan oven menggunakan kain lembut dengan air hangat dan bahan pembersih yang tidak terlalu keras.

Untuk membersihkan permukaan logam, gunakan bahan pembersih khusus.

Bersihkan noda yang membandel menggunakan pembersih khusus oven.

Penggunaan Sehari-hari

Bersihkan rongga oven setiap kali setelah pemakaian. Kumpulan lemak atau sisa makanan lain dapat menyebabkan kebakaran.

Keringkan rongga dengan kain lembut setelah setiap penggunaan.

Bersihkan rongga langit-langit dengan saksama dari sisa-sisa makanan dan lemak.

Aksesoris

Bersihkan semua aksesoris setelah digunakan dan biarkan mengering. Gunakan kain lembut dengan air hangat dan bahan pembersih. Jangan membersihkan aksesoris di mesin cuci piring.

Oven baja antikerat atau aluminium

Bersihkan pintu oven dengan kain lembap atau spons saja. Keringkan dengan kain yang lembut.

Jangan gunakan wol baja, bahan asam atau abrasif karena cara ini dapat menimbulkan kerusakan pada permukaan oven. Bersihkan panel kontrol oven dengan cara yang sama.

Membersihkan perapat pintu

Periksalah perapat pintu secara berkala. Perapat pintu terletak di sekeliling bingkai rongga oven. Jangan gunakan oven jika perapat pintu rusak. Hubungi Pusat Servis Resmi.


Untuk membersihkan perapat pintu, bacalah informasi umum tentang pembersihan.

Melepaskan penyangga rak

Sebelum perawatan, pastikan oven sudah dingin. Ada risiko terjadinya kebakaran.

Untuk membersihkan oven, lepaskan penyangga rak.

1. Tarik dengan hati-hati dudukan ke atas dan keluarkan dari pengait depan.



2. Tarik bagian ujung depan penyangga rak dari dinding sampingnya dan lepaskan.
3. Tarik dudukan dan keluarkan dari pengait belakang.

Pasang penyangga rak dalam urutan berlawanan.

⚠ AWAS! Selalu pegang lampu halogen dengan kain untuk mencegah sisa minyak terbakar pada lampu.

1. Matikan oven.
2. Lepaskan sekering dari kotak sekering atau matikan pemutus arus.
3. Putar penutup kaca lampu berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya.
4. Bersihkan penutup kaca.
5. Ganti bola lampu oven dengan bola lampu oven tahan panas 25 W, 230 V (50 Hz), 300°C (tipe koneksi: G9).
6. Pasang penutup kaca.

Mengganti lampu

Letakkan kain di bagian bawah bagian dalam oven. Ini mencegah kerusakan pada penutup kaca lampu dan rongga.

⚠ PERINGATAN! Bahaya sengatan listrik! Putuskan sekering sebelum Anda mengganti lampu. Lampu dan penutup kaca lampu bisa menjadi panas.

Penyelesaian masalah

⚠ PERINGATAN! Silakan baca bab Keselamatan.

Apa yang dilakukan jika...

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Oven tidak mau panas.	Oven dinonaktifkan.	Nyalakan oven.
Oven tidak mau panas.	Jam tidak diatur.	Atur jam.
Oven tidak mau panas.	Pengaturan yang diperlukan tidak ditetapkan.	Pastikan bahwa pengaturan telah benar.
Oven tidak mau panas.	Otomatis nonaktif di aktifkan.	Lihat pada "Mati otomatis".
Oven tidak mau panas.	Pengunci Anak diaktifkan.	Lihat pada "Menggunakan Kunci Anak".

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Oven tidak mau panas.	Sekring rusak.	Pastikan sekring adalah penyebab gangguan fungsi. Jika sekring rusak berulang kali, hubungi teknisi listrik yang kompeten.
Lampu tidak beroperasi.	Lampu mengalami kerusakan.	Ganti lampu.
Uap dan embun mengendap pada makanan dan di rongga oven.	Masakan ditinggalkan terlalu lama di dalam oven.	Jangan tinggalkan masakan di dalam oven lebih dari 15 - 20 menit setelah berakhirnya proses memasak.
Tampilan menunjukkan ---°C.	Anda ingin mengatur fungsi microwave tetapi pintunya terbuka atau fungsi microwave diatur ke 0 Watt.	Tutup pintunya jika masih terbuka, kembalikan ke posisi mati dan atur fungsi microwave lagi.
Tampilan menunjukkan kode kesalahan yang tidak ada di tabel ini.	Terjadi kesalahan listrik.	<ul style="list-style-type: none">• Nonaktifkan oven dengan sekering rumah atau tombol keamanan di kotak sekering dan aktifkan kembali.• Jika layar menampilkan kode kesalahan lagi, hubungi Pusat Layanan Resmi.

Data layanan

Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, hubungi Pusat Layanan Resmi.

Data yang diperlukan untuk pusat servis terdapat pada pelat rating. Pelat spesifikasi

oven terdapat pada bingkai depan rongga oven. Jangan melepas pelat spesifikasi oven dari rongga oven.

Kami anjurkan Anda menulis data di sini:	
Model (MOD.)
Nomor produk (PNC)
Nomor seri (S.N.)

Data teknis

Data teknis

Dimensi (internal)	Lebar Panjang Tinggi	480 mm 217 mm 411 mm
Volume yang dapat digunakan	43 l	
Area nampan pemanggang	1424 cm ²	
Elemen pemanas	1900 L	
Elemen pemanas bawah	1000 L	
Panggangan	1900 L	
Cincin	1650 L	
Peringkat total	3000 L	
Voltase	220 - 240 V	
Frekuensi	50 Hz	
Jumlah fungsi	10	

Kepedulian lingkungan

Daur ulang material yang memiliki simbol . Taruh kemasan dalam wadah yang sesuai untuk mendaur-ulang. Bantu melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dan untuk mendaur-ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Jangan

membuang peralatan yang memiliki simbol  ini bersama dengan limbah rumah tangga. Kembalikan produk Ikea fasilitas daur ulang di tempat Anda atau hubungi kantor pemda setempat.

GARANSI IKEA

Berapa lama garansi IKEA berlaku?

Garansi ini berlaku selama lima (5) tahun sejak tanggal pembelian peralatan Anda di IKEA. Tanda terima pembelian yang asli diperlukan sebagai bukti pembelian. Jika dilakukan pengerjaan layanan pada masa garansi, masa garansi alat tersebut akan habis.

Siapa yang akan menjalankan layanan ini?

Penyedia layanan IKEA akan menyediakan layanan melalui operasi layanannya sendiri atau jaringan mitra layanan resmi.

Apa yang dicakup oleh garansi ini?

Garansi mencakup kerusakan alat, yang disebabkan oleh kerusakan pembuatan atau

kerusakan material sejak tanggal pembelian dari IKEA. Garansi ini hanya berlaku untuk penggunaan rumah tangga. Pengecualian ditentukan di dalam judul "Apa yang tidak tercakup dalam garansi ini?" Dalam masa garansi, biaya untuk memperbaiki kesalahan, misalnya perbaikan, suku cadang, tenaga kerja, dan perjalanan akan ditanggung, asalkan alat pada saat perbaikan tidak memerlukan pengeluaran khusus. Pada kondisi tersebut, berlaku peraturan daerah masing-masing. Suku cadang yang diganti menjadi milik IKEA.

Apa yang akan IKEA lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut?

Penyedia Layanan yang ditunjuk IKEA akan memeriksa produk dan memutuskan, atas kebijakannya sendiri, apakah produk tersebut tercakup dalam garansi ini. Jika dianggap tercakup, Penyedia Layanan IKEA atau mitra layanan resminya melalui operasi layanannya sendiri, akan, atas kebijakannya sendiri, memperbaiki produk yang rusak atau menggantinya dengan produk yang sama atau serupa.

Apa yang tidak tercakup dalam garansi ini?

- Keausan atas penggunaan normal.
- Kerusakan yang disengaja atau lalai, kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan dalam mematuhi petunjuk pengoperasian, pemasangan yang salah atau koneksi ke voltase yang salah, kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektro-kimia, karat, korosi atau kerusakan air termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan yang disebabkan oleh kapur yang berlebihan dalam pasokan air, kerusakan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak normal.
- Komponen habis pakai termasuk baterai dan lampu.
- Komponen nonfungsional dan dekoratif yang tidak memengaruhi penggunaan normal alat, termasuk goresan dan kemungkinan perbedaan warna.
- Kerusakan yang tidak disengaja yang disebabkan oleh benda atau zat asing

dan pembersihan atau pelepasan sumbatan filter, sistem drainase, atau laci sabun.

- Kerusakan pada bagian-bagian berikut: kaca keramik, aksesoris, peralatan makan dan keranjang peralatan makan, pipa umpan dan drainase, segel, lampu dan penutup lampu, layar, kenop, selubung, dan bagian selubung. Kecuali jika kerusakan tersebut dapat dibuktikan disebabkan oleh kesalahan produksi.
- Kasus di mana tidak ada kesalahan yang dapat ditemukan selama kunjungan teknisi.
- Perbaikan tidak dilakukan oleh penyedia layanan yang kami tunjuk dan/atau mitra kontrak layanan resmi atau di mana suku cadang tidak asli telah digunakan.
- Perbaikan disebabkan oleh instalasi yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi.
- Penggunaan alat di lingkungan nonrumah tangga, misalnya penggunaan profesional.
- Kerusakan transportasi. Jika pelanggan mengangkut produk ke rumahnya atau alamat lain, IKEA tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi selama pengangkutan. Namun, jika IKEA mengirimkan produk ke alamat pengiriman pelanggan, maka kerusakan produk yang terjadi selama pengiriman ini akan ditanggung oleh IKEA.
- Biaya untuk melakukan pemasangan awal peralatan IKEA.
- Namun demikian, jika Penyedia Layanan yang ditunjuk oleh IKEA atau mitra layanan resminya memperbaiki atau mengganti peralatan berdasarkan ketentuan garansi ini, Penyedia Layanan yang ditunjuk atau mitra layanan resminya akan memasang kembali peralatan yang diperbaiki atau memasang penggantinya, jika perlu.
- Semua pemasangan perpipaan dan kelistrikan bukan tanggung jawab IKEA, dan pelanggan harus menyelesaikan pekerjaan ini sebelum penggunaan.

Bagaimana hukum negara berlaku

Garansi IKEA memberi Anda hak hukum khusus, yang mencakup atau melampaui semua tuntutan hukum setempat. Namun kondisi ini tidak membatasi dengan cara apa pun hak konsumen yang dijelaskan dalam peraturan daerah.

Area validitas

Garansi ini hanya berlaku di negara tempat produk tersebut dibeli; layanan akan diberikan sesuai dengan kerangka ketentuan garansi. Kewajiban untuk melakukan layanan dalam kerangka garansi berlaku jika alat memenuhi dan dipasang sesuai dengan:

- spesifikasi teknis negara tempat klaim garansi dibuat;
- Petunjuk Perakitan dan Informasi Keamanan Panduan Pengguna;

PURNA JUAL khusus untuk peralatan IKEA

Jangan ragu untuk menghubungi Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk IKEA untuk:

- membuat permintaan layanan berdasarkan garansi ini;
- meminta penjelasan tentang pemasangan alat IKEA di furnitur dapur khusus IKEA;
- meminta penjelasan tentang fungsi peralatan IKEA.

Untuk memastikan bahwa kami memberi Anda bantuan terbaik, harap baca Instruksi Perakitan dan/atau Panduan Pengguna dengan cermat sebelum menghubungi kami.

Bagaimana cara menghubungi kami jika Anda membutuhkan layanan kami



i Pusat layanan pelanggan purna jual IKEA akan membantu Anda melalui telepon dengan pemecahan masalah dasar untuk peralatan Anda pada saat permintaan panggilan layanan. Silakan merujuk ke **www.IKEA.com** dan pilih toko lokal Anda untuk nomor telepon toko lokal dan jam buka.

i Sebelum menghubungi kami, pastikan Anda menyerahkan nomor artikel IKEA (kode 8 digit) dan Nomor Seri (kode 8 digit yang dapat ditemukan di pelat peringkat) untuk peralatan yang mana Anda memerlukan bantuan kami.

i **SIMPAN TANDA TERIMA PEMBELIAN!** Ini adalah bukti pembelian Anda dan diperlukan agar garansi berlaku. Perhatikan bahwa tanda terima juga mencantumkan nama dan nomor artikel IKEA (kode 8 digit) untuk setiap peralatan yang Anda beli.

Apakah Anda membutuhkan bantuan tambahan?

Untuk pertanyaan tambahan yang tidak terkait dengan Purna Jual peralatan Anda, harap hubungi pusat panggilan toko IKEA terdekat. Kami menyarankan Anda membaca dokumentasi alat dengan cermat sebelum menghubungi kami.

內容

安全資訊	32	附加功能	41
安全信息	34	提示與訣竅	42
安裝說明	36	保養與清潔	48
產品說明	36	疑難排解	49
控制面板	37	技術數據	50
第一次使用前	37	環境關懷	50
日常使用	38	IKEA 保證	51
定時功能	39		
使用配件	40		

如有更改恕不另行通知

⚠ 安全資訊

請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀隨附的說明書。如果因錯誤安裝和使用而導致受傷與損壞，製造商概不負責。本機務必連同說明書保存，以供日後參考使用。

兒童和易受傷人員安全事項

- 8 歲(含)以上之兒童、身體官能或心智能力衰退者，或是經驗與使用知識缺乏者，需在有人監督或說明以安全的方法使用本機，並讓他們了解可能危險的情況下，方可使用本機。除非有人繼續監督，否則年齡少於 8 歲的兒童以及有非常廣泛及複雜殘疾情況的人員應遠離本機。
- 請監督兒童，確保他們不會玩耍本機。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處，並妥善丟棄。
- 警告：本機在運作中或正在冷卻時，請讓兒童和寵物遠離本機。在使用期間，可觸摸的零件溫度會變高。
- 如果本機配有兒童安全裝置，您應該啟用該裝置。
- 不得由兒童在無人監督的情況下進行清潔與使用者維護。

一般安全需知

- 僅能由合格人員安裝本機及更換電纜。
- 警告：本機及其可觸及的配件會在使用時會變得灼燙。請務必小心，避免碰觸加熱元件。

- 務必戴上烘烤箱用的手套來移除或放入配件或烤盤。
- 進行任何維護前，請切斷電源。
- 警告：確定先關閉本機再更換燈具，以避免遭到電擊的危險。
- 在本機安裝於內建結構前，請勿使用本機。
- 請勿使用蒸汽清潔機來清潔本機。
- 請勿使用具有磨蝕性的強烈清潔劑或尖銳的金屬刮刀來清潔玻璃門，以避免刮傷表面而導致玻璃碎裂。
- 如果主電源線已損壞，則必須由製造商、其維修代理商或類似的合格人員更換，以避免發生觸電危險。
- 請勿在本機內沒有食材時啟動本機。在箱體內的金屬零件可能會產生電弧。
- 若要移除烤架支撐架，請依序將烤架支撐架的前端和後端，從側邊拉出來。以相反的順序裝上烤架支架。
- 如果機門或機門門封損壞，則在合格人員修繕完成之前，不得操作本機。
- 由於本機外蓋能提供免於暴露在微波能量的保護，是以僅限合格人員能夠執行任何涉及拆除外蓋的服務或維修操作。
- 請勿在密封的容器中加熱液體與其他食物。這些容器有可能會爆開。
- 微波烹飪期間不得使用金屬容器來裝填食物或飲料。如果製造商指定適用於微波烹飪之金屬容器的大小和形狀，則此要求不適用。
- 僅限使用適用於微波爐的炊具。
- 在使用塑膠或紙類容器加熱食物時，請注意本機，以免該類容器著火。
- 本機的設計旨在加熱食物和飲料。烘乾食物或衣物，加熱暖墊、拖鞋、海綿、濕抹布及類似物品，可能會引起受傷、著火或火災的風險。
- 如果冒出煙霧，請關閉本機或拔除本機電源，並保持機門關閉，以熄滅任何火苗。
- 微波加熱飲料會導致延遲性噴濺沸騰情況。請務必小心拿取容器。
- 奶瓶和嬰兒食品罐中的食物，必須在食用之前攪拌或搖晃，並檢查溫度，以避免燙傷。

- 不得使用本機加熱完整的雞蛋和整顆全熟的雞蛋，因為這類雞蛋可能會爆開（即使在微波加熱結束之後）。
- 應定期清潔本機，並清除任何殘留食物。
- 未能將本機保持在清潔狀態，可能會導致本機表面變質，並可能影響本機的使用壽命，以及可能會導致危險情況。

安全信息

安裝

 **警告!** 僅能由合格人員安裝本機。

- 移除所有的包裝。
- 本機若受損，請勿安裝或使用。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 移動本機時務必小心，因為器具很重。請務必使用安全手套，並穿上有包覆性的鞋子。
- 不要使用把手來拖動本機。
- 將本機安裝在安全適當且符合安裝要求的位置。
- 請與其他器具和裝置保持最小的距離。
- 在安裝本機之前，檢查是否可以順暢開啟烤箱機門。

機殼高度下限 (低於工作檯高度下限的機殼)	444 (460) mm
機殼寬度	560 mm
機殼深度	550 (550) mm
本機前端的高度	455 mm
本機後端的高度	440 mm
本機前端的寬度	595 mm
本機後端的寬度	559 mm
本機的深度	567 mm
本機的安裝內置深度	546 mm
機門開啟時的深度	882 mm
通風開口最小尺寸。放置在底部後端的開口	560x20 mm
主電源纜線長度。將纜線放在後端右側	1500 mm

固定螺絲	3.5x25 mm
------	-----------

電子連線

 **警告!** 可能會導致火災和觸電危險。

- 所有的電氣連接皆應由合格的電工執行。
- 本機必須接地。
- 確定銘牌上的參數與主電源電功率額定值相容。
- 一律使用已正確安裝的防震插座。
- 請勿使用多插頭轉接插座和延長線。
- 請確認本機的電源插頭和電線不會遭到損壞。若需要更換電源線，應該交由我們的授權服務中心執行。
- 請勿讓電源電纜觸碰或接近機門或電器下的壁龕，尤其是在操作或機門非常燙時。
- 防震的帶電零件和絕緣零件，必須鎖緊到需使用工具才能卸下的程度。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於伸手可及之處。
- 如果電源插座鬆脫，請勿連接電源插頭。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔掉本機電源線。請一律從電源插頭處拔下。
- 僅能使用良好的絕緣裝置：線路保護切斷、保險絲（從固定器取下的螺絲型保險絲）、接地漏電跳脫和接觸器。
- 供電線路必須有絕緣裝置，使您可以切斷本機與所有主電源的連接。絕緣裝置必須有寬度至少為三公釐的接點開口。

使用方式

 **警告!** 可能會導致受傷、燙傷和觸電或爆炸的危險。

- 本機僅供一般家庭（室內）使用。

- 請勿變更本機規格。
- 確保通風開口未受阻塞。
- 請勿在本機運作期間，讓本機無人照管。
- 在每次使用之後停用本機。
- 當您在本機運作時開啟機門時，請務必小心。將會釋出高溫氣體。
- 請勿在雙手濕潤的情況下或在本機接觸到水份的情況下操作本機。
- 請勿在開啟的機門上施加壓力。
- 請勿將本機作為工作檯面或存放檯面使用。
- 請小心開啟機門。使用含有酒精的材料可能會造成酒精與空氣的混合。
- 在您開啟機門時，請勿讓火花或明火接觸本機。
- 請勿將易燃產品或沾濕易燃產品的物品放入、靠近本機，或放在本機上。
- 請勿使用微波功能預熱烤箱。

⚠ 警告! 對本機造成損害的風險。

- 如欲避免塗層損壞或變色：
 - 請勿將鋁箔紙直接放在本機箱體底部。
 - 請勿將水直接放入高溫的本機。
 - 在您完成烹飪後，請勿將富含水份的菜餚或食物留在本機中。
 - 在您移除或安裝配件時請務必小心。
- 塗漆或不銹鋼變色對本機的效能沒有任何影響。
- 請使用深盤製作鬆軟蛋糕。果汁會造成永久性的污漬。
- 本機僅用於烹飪用途。本機絕不能用於其他用途，例如當作室內暖氣使用。
- 務必在烤箱機門已關閉的情況下進行烹飪。
- 若設備安裝在傢俱板材（例如門）的後方，此門絕不能在設備運作的過程中關上。傢俱板材一旦關上，後方會蓄積熱氣和濕氣，之後將會損及設備、住處或是地板。除非設備在使用之後已完全冷卻，否則請勿關上該傢俱板材。

維護與清潔

⚠ 警告! 會有受傷、起火或對本機造成損壞的危險。

- 維護前，請先停用本機，並從電源插座將電源插頭拔下。
- 請確認本機已經冷卻。玻璃面板可能有破裂的風險。
- 如果玻璃面板損壞，請立即更換玻璃面板。請聯絡「授權服務中心」。

- 每次使用後請確定擦乾箱體和機門。操作本機時產生的蒸汽會在箱體壁上凝結，並造成腐蝕。
- 請定期清洗本機以避免表面材質惡化。
- 本機內殘留的油脂和食物可能會在微波功能運作時導致起火與電弧。
- 若您使用烤箱噴霧劑，請遵循包裝上的安全指示操作。
- 請勿從本機拆下旋鈕。

使用玻璃器皿

若未適當處理您的玻璃器皿，可能導致器皿破裂、碎裂、爆裂或嚴重刮傷：

- 請勿在玻璃器皿上潑灑冷水或其他液體，因為突然的溫度下降可能導致玻璃立即破裂。玻璃碎片非常銳利且難以發現。
- 請勿將加溫的玻璃器皿放在濕冷表面、直接放在流理台或金屬表面；或是放在水槽中；或是使用濕布拿取加溫的玻璃器皿。
- 請勿使用或修復碎裂、爆裂或嚴重刮傷的任何玻璃器皿。
- 請勿將玻璃器皿掉落或撞擊堅硬的物體或是與器具相互碰撞。
- 請勿在微波爐中加熱全空或幾乎全空的玻璃器皿，或是在微波爐中過度加熱油品和奶油（請設定最短的烹飪時間）。

將加溫的玻璃器皿放在散熱架、鍋墊或乾布上冷卻。請先確定玻璃器皿已充分冷卻，然後再清洗、冷藏或冷凍。

如果沒有乾燥的鍋墊，請避免碰觸加溫的玻璃器皿（包含矽膠表面的器皿）。

避免不當使用微波爐（例如，請勿在烘烤箱全空或只有少量內容物時操作烘烤箱）。

內部指示燈

⚠ 警告! 可能會導致觸電危險。

- 關於此產品內部的燈和備用零件燈另行販售：這些燈的作用是抵抗家電中的極致物理情況（例如溫度、振動、濕度），或是顯示關於家電操作狀態的相關資訊。這些燈設計並非用於其他應用程式且不適用於家庭房間照明之用。
- 限用相同規格的照明燈。

服務中心

- 聯絡「授權服務中心」以修復本機。
- 請只使用原廠備用零件。

棄置

⚠ 警告! 受傷或窒息的風險。

- 拔除本機的主電源線。
- 剪斷本機附近的主電源線並丟棄。
- 請拆下機門，以防止兒童與寵物被關在設備內。

- 包裝材料：

包裝材料可回收。塑膠零件會標示國際縮寫，例如 PE、PS 等。請將容器內為此目的提供的包裝材料棄置於當地廢棄物管理設施。

安裝說明

⚠ 警告! 請參閱「安全性」一章。

組裝

i 請參閱組裝說明，進行安裝。

電氣安裝

⚠ 警告! 僅能由合格人員進行安裝。

i 如果您未遵循安全章節的安全注意事項，製造商概不負責。

烤箱僅隨附一條電源線。

纜線

適用於安裝或更換的纜線類型：

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


如需纜線截面資訊，請參閱定額牌上的總功率。亦可參閱此表格：

總功率 (瓦)	纜線截面 (平方公釐)
最大 1380	3 × 0.75
最大 2300	3 × 1
最大 3680	3 × 1.5

接地線 (綠色 / 黃色纜線) 必須比相位及中立纜線 (藍色或棕色纜線) 長 2 公分。

產品說明

一般概述



- 1 控制面板
- 2 加熱功能旋鈕
- 3 顯示器
- 4 控制旋鈕
- 5 加熱元件
- 6 微波產生器
- 7 照明燈
- 8 風扇
- 9 銘牌
- 10 可拆卸式烤架支架
- 11 烤架位置

配件

- 鐵絲架 x 1
適用於炊具、蛋糕錫盤、烘烤。
- 烤盤 x 1

適用於蛋糕和餅乾。


- 微波玻璃底板 x 1
支援微波模式。

控制面板

按鈕

感應欄位 / 按鈕	功能	說明
	選項	設定時鐘功能、微波功率。檢查烤箱溫度。僅用於加熱功能運作時。
	開始 + 30 秒	啟動加熱功能。按下以延長微波功能時間 30 秒。
	確定	確認。

顯示



- A. 計時器 / 溫度 / 微波功率
- B. 加熱和餘溫指示燈
- C. 微波模式
- D. 中心溫度感測器 (僅限於特定機型)
- E. 門鎖 (僅限於特定機型)
- F. 小時 / 分鐘
- G. 示範模式 (僅限於特定機型)
- H. 定時功能

第一次使用前



警告! 請參閱「安全性」一章。



若要設定一天當中的時間, 請參閱「時鐘功能」一節。

初步清潔

從烘烤箱移除所有的配件及可移除的烤架支架。



請參閱「保養與清潔」一章。

第一次使用前, 請先清潔烘烤箱與配件。
請將配件及可移除的烤架支架放回原來的位。

預熱

首次使用前, 請先預熱烤箱, 且其中只放置鐵絲架和烤盤。必須移除微波玻璃底盤。

1. 設定功能 。設定最高溫度。
2. 讓烤箱運轉 1 小時。
3. 設定功能 。設定最高溫度。
4. 讓烘烤箱運轉 15 分鐘。
5. 關閉烤箱並讓它冷卻。


配件可能會變得比平常更熱。烤箱可能會發出異味並飄出煙霧。請確定屋內通風良好。

使用機械式的兒童安全鎖

此烤箱裝有兒童安全鎖。它位於烤箱右側，在控制面板的下方。

如要開啟裝有兒童安全鎖的烤箱門：

1. 請如圖所示將兒童安全鎖的把手向上拉起。



2. 打開機門。

請關閉烤箱門，而且不要拉動兒童安全鎖。如要移除兒童安全鎖，請打開烤箱門並以梅花螺絲起子拆除兒童安全鎖。梅花螺絲起子附在烤箱的配件袋中。

拆除兒童安全鎖後，請將螺絲重新旋入螺絲孔中。

⚠ 警告! 請小心不要刮傷控制面板。

日常使用

⚠ 警告! 請參閱「安全性」一章。

加熱功能

加熱功能	使用
 關閉位置	烤箱已經關閉。
 強制通風烹飪	最多同時在兩個烤架位置進行烘烤並烘乾食物。將溫度設置為比常規 (頂部與底部加熱) 低 20 - 40 °C。
 常規 (頂部與底部加熱)	在一層烤架上烘烤食物。
 燒烤	在中間烤架層燒烤中等數量的食物。烘烤吐司麵包。
 真實通風烹飪 + MW	微波組合功能搭配微波加速功能 (加速烹調)。在一層烤架上烘烤。請勿預熱烤箱。

加熱功能	使用
 傳統烹飪 + MW	微波組合功能搭配微波加速功能 (加速烹調)。在一層烤架上烘烤食物。請勿預熱烤箱。
 燒烤 + MW	微波組合功能搭配微波加速功能 (加速烹調)。用於燒烤扁平類食材或烘烤麵包。請勿預熱烤箱。
 微波	微波功能 (100 - 1000 W)。在食物中直接產生熱度。加熱預先調製的料理與飲料、解凍肉類或水果，以及烹飪蔬菜及魚類。請勿預熱烤箱。
 液體	高功率的微波功能 (800 - 1000 W)。預熱飲料。在食物中直接產生熱度。請勿預熱烤箱。
 解凍	低功率的微波功能 (100 - 200 W)。解凍肉類、魚類、麵包、水果和蔬菜。在食物中直接產生熱度。請勿預熱烤箱。

加熱功能	使用
 再加熱	中功率的微波功能 (300 - 700 W)。 加熱預先準備的餐點。 在食物中直接產生熱度。 請勿預熱烤箱。

- ⚠ 警告** 僅能將微波玻璃底盤與微波功能搭配使用。
請勿將微波玻璃底盤與微波組合功能搭配使用。

設定加熱功能

1. 移除微波玻璃底盤
2. 轉動加熱功能旋鈕，以選取加熱功能。
3. 旋轉控制旋鈕以選取溫度。按 Δ_{30} 確認。烘烤箱運作時，照明燈會亮起。
4. 若要關閉烘烤箱，請將旋鈕轉至關閉位置。旋轉控制旋鈕，以變更烹飪期間的溫度。旋轉加熱功能的旋鈕，以變更烹飪期間的加熱功能並按下 Δ_{30} 確認。

設置微波功能

1. 取出所有配件。
2. 放入微波玻璃底板。
3. 轉動加熱功能旋鈕，以選取加熱功能：


- ⚠ 警告** 當烤箱當中沒有食物時，請勿使其運作。

按下 Δ_{30} 以預設設定開始使用。

4. 重複按下 ，以切換以下項目的設定：工作時長 與微波功率。旋轉控制旋鈕以設定數值，並按下 OK 以確認。您也可以按下 Δ_{30} 以變更工作時長，每次增減 30 秒。

定時功能

Object Missing

This object is not available in the repository.

工作時長 設定的時間結束時，會發出信號聲並停止烤箱。

5. 若要關閉烤箱，請將加熱功能的旋鈕轉至關閉位置。開啟烤箱機門時，烤箱會停止。若要再次開始，請關門並按下 Δ_{30} 。

設定功能：微波組合

1. 取出微波玻璃底板。
2. 轉動加熱功能旋鈕，以選取加熱功能 


- ⚠ 警告** 當烤箱當中沒有食物時，請勿使其運作。

顯示器會顯示預設溫度。

3. 按下 Δ_{30} 以開始。
4. 重複按下 ，以變更：工作時長、微波功率、溫度。旋轉控制旋鈕，以設定數值並按下 OK 以確認。約在達到設定溫度前 5 度時，就會發出信號聲。設定的時間結束時，會再次發出信號聲並停止烤箱。
5. 將加熱功能旋鈕轉至「關閉」位置。使用此功能時，如果時間設為超過 7 分鐘，微波功率不可超過 600 W。

- i** 在使用以下功能時，烤箱可能會發出聲響：微波組合。這對於此項功能而言是正常情況。

加熱指示器

烤箱功能運作時，顯示器  中的格數會在烤箱內的溫度增加時逐一出現，然後在溫度減少時消失。

設定與變更時間

第一次連接到主電源時，等候直到顯示器顯示 **hr** 和「12:00」為止。「12」閃爍時。

1. 旋轉控制旋鈕以設定小時。
2. 按下  以確認和設定分鐘。

顯示器會顯示 **min** 然後設定小時。「00」閃爍時。

3. 旋轉控制旋鈕以設定目前分鐘。

4. 按下 **OK** 以確認，否則將在 5 秒後自動儲存設定的當天時間。

顯示器會顯示新的時間。

重複按下 ，直到當天時間  的指示燈在顯示器中閃爍。

設定工作時長功能

1. 設置加熱功能。按下  確認。
2. 不斷按下 ，直到  開始閃爍為止。
3. 旋轉控制旋鈕以設定分鐘，然後按下  確認。旋轉控制旋鈕以設定小時，然後按下 **OK** 確認。

當設定的工作時長結束時，便會發出 2 分鐘的信號聲。 和時間設定在顯示器中閃爍。烤箱自動關閉。

4. 按下任何按鈕或開啟烤箱門即可停止該信號聲。
5. 將旋鈕轉動至「關閉」位置。

此功能不適用於某些烤箱功能。

設定結束功能

1. 設置加熱功能。按下  確認。
2. 不斷按下 ，直到  開始閃爍為止。
3. 旋轉控制旋鈕以設定小時，然後按下  確認。旋轉控制旋鈕以設定分鐘，然後按下 **OK** 確認。

到了設定的結束時間時，便會發出 2 分鐘的信號聲。 和時間設定在顯示器中閃爍。烤箱自動關閉。

4. 按下任何按鈕或開啟烤箱門即可停止該信號聲。

此功能不適用於某些烤箱功能。

設定「延遲時間」功能

1. 設置加熱功能。按下  確認。
2. 不斷按下 ，直到  開始閃爍為止。
3. 旋轉控制旋鈕以設定工作時長的分鐘，然後按下  確認。旋轉控制旋鈕以設定工作時長的小時，然後按下  確認。

顯示器會顯示閃爍的 。

4. 旋轉控制旋鈕以設定結束時間的小時，然後按下  確認。旋轉控制旋鈕以設定結束時間的分鐘，然後按下  確認。顯示器會顯示  和設定的溫度。

烤箱會在稍後自動開啟、設定「工作時長」並在設定的「結束」時間停止。

到了設定的結束時間時，便會發出 2 分鐘的信號聲。 和時間設定在顯示器中閃爍。關閉烤箱。

5. 按下任何按鈕或開啟烤箱門即可停止該信號聲。

6. 將旋鈕轉動至「關閉」位置。

您可以在設定「延遲時間」功能後變更加熱功能和溫度。

將旋鈕旋轉至「關閉」位置以停止「延遲時間」功能。

Object Missing

This object is not available in the repository.

正數計時器

重複按下 ，直到顯示器只顯示時間，而無任何符號。

使用配件

 **警告!** 請參閱「安全性」一章。


插入配件

僅能使用適合的炊具和材質。

 **警告!** 請參閱「提示與訣竅」一章的「適合微波的炊具和材質」。


鐵絲架：

將鐵絲架推入烤架的導桿之間，確認機腳朝下。




烤盤：

將烤盤推入烤架的導桿之間。



鐵絲架及烤盤放在一起：

將烤盤推入烤架的導桿以及上述導桿上方的鐵絲架之間。



- ⓘ 位於頂端的小凹槽可提高安全性。這些凹槽也是防傾倒裝置。周圍的高起邊緣可避免炊具滑動。


微波玻璃底板：

- ⚠ 警告 僅能將微波玻璃底盤與微波功能搭配使用。切換至其他功能(如燒烤)時則請將本配件取出。

將配件放在箱體底部。將食物放在微波玻璃底盤上。

使用微波功能時請使用微波玻璃底盤。加熱食物或液體時必須使用玻璃底盤。

- ⚠ 警告! 烘烤箱運作時,微波玻璃底盤可能會變熱。



附加功能

使用兒童安全鎖

兒童安全鎖開啟時，可預防意外開啟烤箱。

1. 確保將烤箱功能旋鈕轉至「關閉」位置。
2. 同時按住 \triangleright_{30} 和 OK 2 秒。
發出信號聲。SAFE 出現在顯示器上。
若要關閉兒童安全鎖功能，請重複步驟 2。

餘溫指示燈

關閉烤箱時，顯示器會顯示餘溫指示燈 \equiv (如果烤箱內溫度高於 40 °C)。左右轉動控制旋鈕以檢查烤箱溫度。

自動關閉

基於安全理由，當加熱功能運作中，且您未變更烤箱溫度時，在一段時間後將自動關閉烤箱。

溫度 (°C)	關閉時間 (小時)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

自動關閉後，請按下任何按鈕，以再次操作本機。

 自動關閉功能不會搭配以下功能運作：燈、工作時長、結束。

提示與訣竅

 **警告!** 請參閱「安全性」一章。

烹飪建議

使用「熱風烹飪」功能，以最快速的方式預熱烤箱。

每當預熱時，請從箱體取下鐵絲架和托盤，以達到最快速的效果。

烤箱共有四個烤架位置。從箱體底部往上計算烤架位置。

烤箱的特殊系統可讓空氣流通並持續回收蒸氣。您可以使用此系統在蒸氣環境下烹飪，並讓食材保持內軟外酥的狀態。這可縮短烹飪時間和耗電量降到最低。

濕氣可能會凝結在烤箱或機門玻璃片上。開啟烤箱門時務必往後站。

烤箱冷卻時，使用軟布清潔箱體。

烘焙蛋糕

請勿在設定的烹飪時間達到 3/4 之前就開啟烤箱門。

如果您同時使用兩個烤盤，請在兩個烤盤中間空一層。

烹調肉類和魚類

請在切肉前靜置肉類大約 15 分鐘，以免肉汁滲出。

為了防止在燒烤時烤箱內出現過多煙霧，請在深煎鍋內加入一些水。為了防止煙霧凝結，請在每次乾燥時加水。

冷卻風扇

當烘烤箱運作時，冷卻風扇會自動啟動以保持烘烤箱表面冷卻。如果您關閉烘烤箱，冷卻風扇仍會持續運作，直到烘烤箱冷卻為止。

安全恆溫器

不正確地操作烘烤箱，或者元件有損壞，可能會造成危險的過熱情形。為預防這樣的狀況發生，烘烤箱具有安全恆溫器，會在必要時中斷電力供給。溫度下降時，烘烤箱會自動再次開啟。

烹調時間

烹調時間視食物的種類、均勻度及體積而定。

一開始在烹調時，請嚴加控管成果。請在使用本機時，為您的炊具、食譜、烹調量等尋找最佳的設定（像是加熱設定、烹調時間等等）。

微波建議

將食物放在箱體底部的微波底部玻璃板上。

解凍和烹飪時間過半後，旋轉或攪拌食物。

蓋住食物以進行烹飪及再加熱。

加熱飲料時，在瓶子和或玻璃杯中放入一根湯匙，以確保更理想的熱分布。

將食物放入烘烤箱中，不要包含任何包裝。僅有當包裝適合微波爐使用時（檢查包裝上的資訊），才能將包裝內的現成肉類放入烘烤箱。

微波烹飪

加蓋烹煮食物。如果您想將食物烤脆，則不要加蓋。

不要將功率和時間設定過高以免食物烹飪過度。食物可能會乾燥、燒毀或造成火災。

勿使用烘烤箱烹飪帶殼雞蛋或蝸牛，因為它們會爆裂。先將煮熟雞蛋的蛋黃刺破，然後再重新加熱雞蛋。

先用叉子將帶皮的食物刺破，然後再烹飪。

將蔬菜切成均勻小塊。

適時攪拌液體菜餚。

先攪拌食物，然後再上菜。

關閉烘烤箱之後，取出食物，然後靜置幾分鐘。

微波解凍

將去除包裝的冷凍食物置於面朝上的小盤子上，底下放置一個容器，或放置於解凍架或塑膠篩上，避免解凍的液體四溢。

之後除去解凍的塊狀物。

若要烹飪未先經過解凍的蔬果，您可以使用更高的微波功率。

適合微波的炊具和材質

若要微波，僅能使用適合的炊具和材質。使用下表作為參考。

炊具 / 材質	微波功能		微波組盒功能，如 
	除霜	加熱、烹飪	
烘烤箱專用的玻璃和瓷器 (無金屬成分，例如耐熱玻璃)	✓	✓	✓
非烘烤箱專用的玻璃和瓷器，無任何銀、金、鉑或其他金屬成分	✓	X	X
由烘烤箱專用/防凍材料製成的玻璃和玻璃陶瓷	✓	✓	✓
陶瓷及陶器 (無任何石英或金屬成分) 以及包含金屬的釉	✓	✓	X
陶瓷、瓷器及陶器 (含未上釉的底部或有小孔)，例如在把手上	X	X	X
防熱塑膠高達 200 °C (請一律先檢查橡膠容器規格，然後再使用)	✓	✓	X
紙板、紙張	✓	X	X
保鮮膜	✓	X	X
適合微波爐夾口的烘烤薄膜 (請一律先檢查薄膜規格，然後再使用)	✓	✓	X
金屬製 (例如琺瑯、鑄鐵) 的烤盤	X	X	✓
烘烤錫盤、黑色亮漆或矽度膜 (請一律先檢查薄膜規格，然後再使用)	X	X	✓
烘焙托盤	X	X	X
鐵絲架	X	X	✓
微波玻璃底板	✓	✓	X
適合微波爐使用的炊具，例如酥脆煎鍋	X	✓	X

微波解凍

食物	功率 (瓦)	時間 (分鐘)	持續時間 (分鐘)
牛排 (0.2 千克)	100	5 - 7	5 - 10
絞肉 (0.5 千克)	200	8 - 12	5 - 10
雞肉 (1 千克)	100	30 - 35	10 - 20
雞胸肉 (0.15 千克)	100	5 - 9	10 - 15
雞腿肉 (0.15 千克)	100	5 - 9	10 - 15
整魚 (0.5 千克)	100	10 - 15	5 - 10
魚片 (0.5 千克)	100	12 - 15	5 - 10
奶油 (0.25 千克)	100	4 - 6	5 - 10
刨碎起司 (0.2 千克)	100	2 - 4	10 - 15
發酵蛋糕 (1 塊)	200	2 - 3	15 - 20
起司蛋糕 (1 塊)	100	2 - 4	15 - 20
乾蛋糕 (例如磅蛋糕) (1 塊)	200	2 - 4	15 - 20
麵包 (1 千克)	200	15 - 18	5 - 10
切片麵包 (0.2 千克)	200	3 - 5	5 - 10
麵包捲 (4 塊)	200	2 - 4	2 - 5
水果 (0.25 千克)	100	5 - 10	10 - 15

再加熱

食物	功率 (瓦)	時間 (分鐘)	持續時間 (分鐘)
罐裝嬰兒食品 (0.2 千克): 攪拌並檢查溫度	300	1 - 2	-
嬰兒牛奶 (180 毫升): 將湯匙放入瓶中、攪拌並檢查溫度	600	0:20 - 0:40	-
速食 (0.5 千克)	600	6 - 9	2 - 5
冷凍現成食物 (0.5 千克)	400	10 - 15	2 - 5
牛奶 (200 毫升)	1000	1 - 1:30	-
水 (200 毫升)	1000	1:30 - 2	-

食物	功率 (瓦)	時間 (分鐘)	持續時間 (分鐘)
醬汁 (200 毫升)	600	1 - 3	-
湯品 (300 毫升)	600	3 - 5	-

融化

食物	功率 (瓦)	時間 (分鐘)	持續時間 (分鐘)
巧克力 / 巧克力糖衣 (0.15 千克)	300	2 - 4	-
奶油 (0.1 千克)	400	0:30 - 1:30	-

微波烹飪

烹飪

食物	功率 (瓦)	時間 (分鐘)	持續時間 (分鐘)
整魚 (0.5 千克)	500	8 - 10	2 - 5
魚片 (0.5 千克)	400	4 - 7	2 - 5
新鮮蔬菜 (0.5 千克 + 50 毫升的水)	600	5 - 15	-
冷凍蔬菜 (0.5 千克 + 50 毫升的水)	600	10 - 20	-
英式烤馬鈴薯盅 (0.5 千克)	600	7 - 10	-
米飯 (0.2 千克 + 400 毫升的水)	600	15 - 18	-
爆谷	1000	1:30 - 3	-

微波組合功能

使用此功能快速烹飪食物，並將外表烤至黃褐色。

食物	功能	功率 (瓦)	溫度 (°C)	時間 (分鐘)	烤架位置	說明
焗烤馬鈴薯 (1.1 千克)	燒烤 + 微波	400	180 - 190	40 - 45	1	烹飪時間過半後，將容器翻動。持續時間：2 - 5 分鐘。
蛋糕 (0.7 千克)	常規 (頂部與底部加熱) + 微波	100	180 - 200	25 - 30	2	烹飪時間過半後，將容器翻動。持續時間：5 分鐘。

食物	功能	功率 (瓦)	溫度 (°C)	時間 (分鐘)	烤架位置	說明
千層麵	常規 (頂部與底部加熱) + 微波	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	烹飪時間過半後，將容器翻動。持續時間：2 - 5 分鐘。
雞肉 (1 千克)	燒烤 + 微波	400	210 - 230	35 - 40	2	烹飪時間過半後，將容器翻動。持續時間：2 - 5 分鐘。

微波訣竅

烹飪/解凍結果	可能的原因	處理方法
食物太乾。	功率過高。 時間過長。	下一次，請選擇較低的微波功率和較長時間。
食物在烹飪時間結束後 食物仍未解凍、未熟或未熟。	時間過短。	設定較長的時間。請勿增加微波功率。
食物的邊緣會過熱，但中間部分仍未煮熟。	功率過高。	下一次，請選擇較低的微波功率和較長時間。

料理桌

請使用第一層烤架。

份量 (公斤)	食物	功能	溫度 (°C)	時間 (分鐘)
1	烤小牛肉		210 - 220	90 - 120
每隻 0.4 - 0.5	雞肉 (一半)		210 - 230	35 - 50
1.5 - 2	鴨肉		190 - 210	80 - 100
1 - 1.5	整魚		210 - 220	40 - 70
-	填餡蔬菜		160 - 170	30 - 60
-	海綿蛋糕		140 - 150	35 - 50
-	小點心餅乾		150 - 160	10 - 20
-	比薩 (薄餅皮) ¹⁾		200 - 230	15 - 25
-	麵包 (黑麥麵包) ¹⁾		首先：230 接著：160 - 180	首先：20 接著：30 - 60

1) 預熱烤箱。

電力設定的烹飪方式範例

表格中的資料僅供參考。

電力設定	使用方式
<ul style="list-style-type: none"> • 1000 瓦 • 900 瓦 • 800 瓦 • 700 瓦 	加熱液體 開始烹飪程序時先以高溫加熱 烹飪蔬菜
<ul style="list-style-type: none"> • 600 瓦 • 500 瓦 	解凍和加熱冷凍肉品 加熱一盤食物 燉菜 烹飪雞蛋料理
<ul style="list-style-type: none"> • 400 瓦 • 300 瓦 	繼續烹飪菜餚 烹飪精緻食物 加熱嬰兒食品 煮粥 加熱精緻食物 融化的起司、巧克力、奶油
<ul style="list-style-type: none"> • 200 瓦 • 100 瓦 	解凍肉類、魚 解凍起司、奶油或奶油 解凍水果和蛋糕 解凍麵包

測試資訊

微波功能

依據 IEC 60705 規定進行測試。

食物	功率 (瓦)	份量 (公斤)	烤架位置 1)	時間 (分鐘)	說明
海綿蛋糕	600	0.475	底部加熱	7 - 9	烹飪時間過半後，將容器翻動大約 1/4。
西式肉餅	400	0.9	2	25 - 32	烹飪時間過半後，將容器翻動大約 1/4。
雞蛋吉士醬	500	1	底部加熱	18	-
肉類解凍	200	0.5	底部加熱	8 - 12	烹飪時間過半後，將肉類翻面。

1) 除非另有敘明，否則請使用鐵絲架。

微波組合功能

依據 IEC 60705 規定進行測試。

食物	功能	功率 (瓦)	溫度 (°C)	烤架位置 1)	時間 (分鐘)	說明
蛋糕 (0.7 千克)	真實通風烹飪 + MW	100	180	2	29 - 31	烹飪時間過半後，將容器翻動大約 1/4。
焗烤馬鈴薯 (1.1 千克)	燒烤 + MW	400	160	1	40 - 45	烹飪時間過半後，將容器翻動大約 1/4。
雞肉 (1.1 千克)	燒烤 + MW	400	230	1	45 - 55	將肉類放入圓形玻璃容器中，然後在烹飪 20 min 之後，將肉類翻面。

1) 除非另有敘明，否則請使用鐵絲架。

保養與清潔

⚠ 警告! 請參閱「安全性」一章。

清潔注意事項

清潔劑

使用溫水和溫和清潔劑沾濕軟布以清潔烘烤箱正面。

若要清潔金屬表面，請使用專用清潔劑。

使用特殊的烤箱清潔劑清潔頑固汗漬。

日常使用

每次使用後請清潔烤箱。積油或其他食物殘留物可能會造成火災。

每次使用後使用軟布擦乾箱體。

請仔細清潔箱體頂端以去除食物殘渣和脂肪。

配件

每次使用後請清潔所有配件並靜置風乾。使用軟布、溫水和清潔劑。請勿將配件放入洗碗機中清潔。

請勿使用強力清潔劑、銳利物品或放置於洗碗機中清潔不沾鍋配件

不鏽鋼或鋁製烘烤箱

僅能使用濕布或是海綿清潔烘烤箱機門。使用軟布將其擦乾。

請勿使用鋼絲絨、酸性或研磨性清潔劑，因為它們可能損壞烘烤箱的表面。清潔烘烤箱的控制面板時，請採用相同的預防措施。

清潔機門墊片

定期檢查機門墊片。機門墊片環繞烘烤箱箱體外框。如果機門墊片損壞，切勿使用烘烤箱。請聯絡授權服務中心。


若要清理機門墊片，請參閱關於清潔的一般資訊。

取出烤架支架

設定要放置的功能：維護前，請確認烘烤箱已冷卻。會有灼傷的危險。

若要清潔烘烤箱，請取出烤架支架。

1. 小心地將支架往上拉並與前門分離。



2. 將烤架支架前端從側邊拉出。

3. 將支架從後門拉出。

以相反的順序裝上烤架支架。

更換照明燈

將一塊布放在烤箱內底部。如此可保護照明燈的玻璃燈罩和箱體損壞。

⚠ 警告！電燒傷危險！請在更換照明燈前斷開保險絲。
照明燈和照明燈玻璃燈罩會非常燙。

⚠ 警告 務必用布包著鹵素照明燈握著，以免殘留油脂在照明燈上燃燒。

1. 關閉烤箱。
2. 從保險絲盒卸下保險絲或關閉斷路器。
3. 旋轉照明燈玻璃燈罩，將其取下。
4. 清潔玻璃燈罩。
5. 使用 25 W、230 V (50 Hz)、300 °C 耐熱烤箱燈泡 (接頭類型：G9) 更換烤箱燈泡。
6. 安裝玻璃燈罩。

疑難排解

⚠ 警告！請參閱「安全性」一章。

狀況的處理方法

問題	可能原因	解決辦法
烘烤箱沒有加熱。	烘烤箱已經停用。	啟用烘烤箱。
烘烤箱沒有加熱。	沒有設定時鐘。	設定時鐘。
烘烤箱沒有加熱。	必要的設定尚未設定。	確定設定正確。
烘烤箱沒有加熱。	已啟用自動關閉。	請參閱「自動關閉」。
烘烤箱沒有加熱。	兒童安全鎖已開啟。	請參閱「使用兒童安全鎖」。
烘烤箱沒有加熱。	保險絲熔斷。	請確定保險絲是故障的原因。若保險絲一再熔斷，請洽詢合格的電工。
照明燈無法正常運作。	照明燈有缺陷。	更換照明燈。
水氣和凝結的水珠出現在食物與烘烤箱箱體中。	您將菜餚置於烘烤箱中時間過久。	烹煮過程結束後，請勿將菜餚置於烘烤箱中超過 15 - 20 分鐘的時間。
顯示器顯示 ---°C。	您想要設定微波功能，但機門已開啟或是微波功能設定為 0 瓦特。	如果機門仍開啟則予以關閉，返回關閉位置並再次設定微波功能。
顯示器顯示了此表格並未列出的錯誤代碼。	發生了電氣故障。	<ul style="list-style-type: none"> • 透過住家保險絲或保險盒中的安全開關停用烘烤箱，然後再啟用烘烤箱。 • 若顯示器再次顯示此錯誤代碼，請聯絡授權服務中心。

服務資料

如果您自己找不到問題的解決辦法，請聯絡或授權服務中心。

服務中心所需的必要資訊標示於銘牌上。定額牌位於烘烤箱的前架上。請勿將銘牌自烘烤箱箱體上取下。

建議您將資料填寫於此：	
機型 (MOD.)
產品號 (PNC)
序號 (S.N.)

技術數據**技術資料**

尺寸 (內部)	寬度 高度 深度	480 mm 217 mm 411 mm
可用容積	43 l	
烤盤面積	1424 cm ²	
Top heating element	1900 W	
Bottom heating element	1000 W	
燒烤	1900 W	
烤環	1650 W	
總額定值	3000 W	
電壓	220 - 240 V	
頻率	50 Hz	
功能數	10	

環境關懷

回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標誌 

的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室。

IKEA 保證

IKEA 保證的有效期限為何？

此保證的有效期限為五 (5) 年，並從您在 IKEA 購買該家電用品當日為起算日期。您必須提供銷售收據正本作為購買證明。若在保證期間內執行服務作業，將不會延長該家電用品的保證期限。

哪一方將執行服務呢？

IKEA 服務提供者將透過其所有之服務作業或授權之服務合作夥伴網路，來為您提供服務。

這項保證涵蓋哪些服務？

於 IKEA 購買當日起，由結構缺陷或材料缺陷所造成的家電用品故障，皆涵蓋在此保證之服務內。此保證僅適用於家庭使用範圍內。例外狀況在標題為「此保證不涵蓋哪些項目？」部分內有詳細說明。在此保證期間之內，只要該家電用品無須特殊費用即可進行維修，則維修故障的零件、人力和交通等費用均包含在保證的範圍內。在這些條件之下，適用各項當地法規。更換後的零件即屬 IKEA 的財產。

IKEA 將進行哪些作業來修正問題？

IKEA 特約服務提供者將會對產品進行檢測，並自行判斷以認定該問題是否涵蓋在保證範圍內。若認定問題為保證所涵蓋，則 IKEA 服務提供者或其授權服務合作夥伴透過其本身的服務作業，將自行判斷並對該損壞產品進行維修，或以相同或相似的產品更換該損壞的產品。

此保證不涵蓋哪些項目？

- 正常損耗。
- 故意或疏忽所造成的損壞、未遵循操作說明、安裝錯誤或連接錯誤電壓所造成的損壞，化學或電化學、生鏽、腐蝕所造成的損壞，或水所造成的損壞，包含但不限於供水中過量的石灰所造成的損壞，以及異常環境狀況所造成的損害等。
- 消耗性零件，包含電池與照明燈泡。
- 不影響家電用品正常使用的非功能性以及裝飾性零件損壞，包含任何刮痕與可能的色差。
- 異物或物質以及清潔或接通過濾器、排水系統或肥皂盒所造成的意外損壞。
- 下列零件的損壞：陶瓷玻璃、配件、陶器與餐具籃、供水管與排水管、密封墊、燈泡與燈罩、螢幕、機殼或機殼零件。除非能夠證明此類損壞是由生產上的錯誤所造成。
- 在技術人員造訪時沒有發現故障的情況。

- 非由我們的特約服務提供者和 / 或授權服務合約合作夥伴來維修，或使用非原廠零件進行維修。
- 由於錯誤安裝或不符合規格所造成的維修問題。
- P 非在家庭環境中使用，如專業使用。非在家庭環境中使用，如專業使用。
- 運輸損壞。若客戶運送產品至其住家或其他地址，IKEA 對於運送期間可能造成的任何損壞不負任何責任。然而，若 IKEA 運送產品至客戶的運送地址，然後產品在此運送期間發生損壞情事，則由 IKEA 承擔。
- IKEA 家電用品的初始安裝費用。
- 若 IKEA 特約服務提供者或其授權服務合作夥伴，在此保證的條款下進行維修或更換該家電用品，則該委任服務提供者或其授權服務合作夥伴，需在必要情況下重新安裝維修後的家電用品，或安裝好更換品。
- 所有的管道和電氣裝設皆非 IKEA 的責任，客戶必須在執行作業之前完成這些工作。

國家法律的適用方式

IKEA 的保證提供給您特定的法定權利，該法定權利涵蓋或超過所有的當地法定要求。然而這些條件不得以任何方式限制當地法律中所述的消費者權利。

有效區域

此保固僅在購買產品的國家中有效；服務將在保證條件的架構中提供。僅在家電用品符合並依照以下安裝時，才具執行保證架構中服務之義務：

- 聲請保證之國家 / 地區的技術規格；
 - 「組裝說明」和「使用者手動調節安全資訊」；
- IKEA 家電用品的專用「售後服務」**

歡迎隨時聯絡 IKEA 特約授權服務中心，以取得以下服務：

- 提出在此保證範圍內的服務要求；
- 洽詢 IKEA 專用廚房家具中的 IKEA 家電用品安裝說明；
- 洽詢 IKEA 家電用品的功能說明。

為確保我們為您提供最佳的協助，請在聯絡我們之前仔細閱讀「組裝說明」和 / 或「使用者說明書」。

聯絡我們的方式 (若您需要我們的服務)



- i** IKEA 售後客戶服務中心將會協助您，在您致電提出服務要求的時候，以電話的形式，針對您的家電用品為您提供基本的疑難排解服務。請參閱

www.IKEA.com

並選取您的當地店鋪，已取得當地店鋪電話號碼與營業時間。


- i** 在您與我們聯絡之前，請確認您持有需要提供協助之家電用品上的 IKEA 產品編號（8 位數字）以及產品序號（您可以在額定銘牌上找到該 8 位數字）。

- i** 請妥善 **保管銷售收據！** 銷售收據是您的購買證明，且為申請保證服務的必要證明。請注意，收據上亦詳列每項您所購買的家電用品之 IKEA 產品名稱與編號（8 位數字代碼）。

您是否需要額外的協助？

針對任何與您的家電用品售後服務無關的其他問題，請聯絡距離您最近的 IKEA 店鋪電話客服中心。我們建議您在致電我們之前，先行仔細閱讀家電用品的文件資料。

867362757-A-112021



© Inter IKEA Systems B.V. 2021

21552

AA-2276996-1